



**BlindShell**

**Classic3**

<b>1</b>	<b>BlindShell Classic 3 vartotojo vadovas</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Pradžia</b>	<b>5</b>
2.1	Džuts komplektacija	5
2.2	Telefono aprašymas	5
2.3	Galinio dangtelio numimas	6
2.4	SIM kortels, SD atminties kortels ir akumulatoriaus dijimas	6
2.5	krovimas	7
2.6	Telefono jungimas	8
<b>3</b>	<b>Telefono valdymas</b>	<b>9</b>
3.1	Garsas	9
3.2	Naršymas	9
3.3	Veiksm mygtukai	11
3.4	Skaitmenin klaviatra	12
3.5	Teksto vedimas	12
3.6	Valdymas balsu („Luna Voice Assistant“)	13
3.7	Ekranu skaitytuvas	14
<b>4</b>	<b>mygtukas - atidaro šią pagalbą</b>	<b>16</b>
4.1	Jutiklinis ekranas	16
4.2	SOS mygtukas	16
4.3	Išorin klaviatra	16
4.4	Fail perklimas iš kompiuterio „BlindShell“ telefoną	17
<b>5</b>	<b>„BlindShell“ telefono funkcijos</b>	<b>19</b>
5.1	Pagrindinis ekranas	19
5.2	Skambinkite	19
5.3	Žinuts	22
5.4	Kontaktai	24
5.5	Programos	26
5.6	Nustatymai	46
5.7	Vartotojo vadovas	62
5.8	Išjungti telefoną	62
5.9	Praleisti pranešimai ir informacija apie telefono bseną	62
5.10	Greitasis meniu	63
5.11	Mgstamiausios programos	63
<b>6</b>	<b>Technins specifikacijos</b>	<b>64</b>
6.1	Ryšiai	64

6.2	Technin ranga	64
6.3	Jutikliai	64
6.4	Sertifikatai	65
<b>7</b>	<b>Reguliarus naudojimas ir saugos informacija</b>	<b>66</b>
7.1	Bendra naudojimo ir saugos informacija	66
<b>8</b>	<b>Reguliavimo informacija</b>	<b>70</b>
8.1	Teisin informacija	70
<b>9</b>	<b>Teisin informacija</b>	<b>72</b>
9.1	Teisin informacija	72

# 1 BlindShell Classic 3 vartotojo vadovas

BlindShell Classic 3 yra mygtukinis telefonas, skirtas regos sutrikim turinties žmonms. Telefonas valdomas fizine klaviatra, jutikliniu ekranu arba balso komandomis. Gržtamaj ryš užtikrina integruotas sintetinis balsas, vibracija ir papildomi garsiniai signalai. Svarbus pranešimas: Jei leisite telefono akumuliatoriui visiškai išsikrauti, gali atrodyti, kad telefonas negali krautis. Tokiu atveju palikite telefoną ant kroviklio kelioms valandoms. Po to telefonas turt vl pradti krautis. Palikus išsikrovus telefono akumuliatori ilgesniam laikui, gali bti sugadintas akumuliatorius. Tokiu atveju telefono garantija netaikoma. Rekomenduojame išimti akumuliatori iš prietaiso, kai jo nenaudojate ilgiau nei savaitę.

## 2 Pradžia

### 2.1 Džuts komplektacija

- BlindShell Classic 3 telefonas.
- Akumulatorius - plokščias stačiakampis daiktas.
- Ausins - viename ausini gale yra 3,5 mm jungtis (jack), kitame gale yra du aus kaušeliai.
- USB sieninis kroviklis - standartinis USB kroviklis, vestis 100V~240V AC, 50/60Hz, išvestis 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- USB kabelis - C tipo USB kabelis, kurio kitame gale yra standartinis vyriškas A tipo USB laidas.
- krovimo stovas - stovas telefonui krauti. Taip pat yra lipnus padkliukas, leidžiantis laikikl priklijuoti ant vietos.
- NFC žyma (3x) - lipdukas objektams žymti. Šias žymas galima nuskaityti telefono programle.
- Dirželis - dirželis, kur galima pritvirtinti prie telefono. Jis turi mažą kabliuką, kuris padeda prakišti diržel pro dirželio skylutę.

### 2.2 Telefono aprašymas

#### Priekin telefono pus

Priekinę telefono pusę sudaro toliau nurodytos dalys. Jos pateikiamos taip, kaip yra sumontuotos telefone žirint iš viršaus apačią.

- Ausin – linijos formos iškilimas, naudojamas kaip garsiakalbis telefoninio skambučio metu.
- LCD ekranas – lygus telefono plotas skirtas informacijai rodyti.
- Klaviatra – mygtukai, skirti telefonui valdyti ir tekstui vesti.
- Mikrofonas – rengtas tarp klaviatros mygtuk. Naudojamas balso vesties funkcijai.
- Garsiakalbis – linijos formos pjova, naudojama balso ir garso išvestims.

#### Galin telefono pus

Galinę telefono pusę sudaro toliau nurodytos funkcins dalys. Visos jos yra viršutinje galins puss dalyje.

- Kamera – pažymta apčiuopiamu krašteliu. Naudojamas fotografuojant telefono programose.
- Kameros LED žibintuvlis – apvalios formos pjova šalia kameros. Jis gelbsti, kai norite fotografuoti esant prastam apšvietimui.
- SOS mygtukas – apvalios formos mygtukas po kamera. Naudojamas nelaimis atveju, norint paskambinti priskirtam pagalbos adresatui.

## Telefono kraštai

Viršutiniame krašte yra:

- ausini lizdas.
- LED žibintuvlis ir šviesos jutiklis.

Apatiniame krašte iš kairės dešinę yra:

- dirželiui perverti skirta skylė.
- C tipo USB jungtis - naudojama telefonui krauti ir prijungti prie kompiuterio.
- Atidarymui skirtas kraštas su dubimu - naudojamas telefono galiniam dangteliui nuimti.

Kairiajame šoniniame krašte yra garso mygtukai, naudojami balso ir garso išvesties garsumui valdyti.

Dešiniajame šoniniame krašte yra šoninis veiksmo mygtukas, naudojamas mgstamiausi program sąrašui atidaryti ir balso valdymui iškviešti.

## 2.3 Galinio dangtelio numimas

Nordami nuimti galin telefono dangtel, nagu užkabinkite telefono apatinje dalyje dešinėje esančią angą, ir atitraukite galin dangtel nuo renginio. Nordami vl uždti galin telefono dangtel, sitikinkite, kad visi dangtelio kraštai priglunda prie telefono.

## 2.4 SIM kortels, SD atminties kortels ir akumulatoriaus dėjimas

Nordami dti SIM kortelę, SD atminties kortelę arba akumuliatori, pirmiausia nuimkite galin dangtel. Kai nuimtas galinis dangtelis, stačiakamp tuščiavidur erdv telefone yra akumulatoriaus skyrius. Šioje vietoje yra korteli lizdai.

## **SIM kortels dėjimas**

Telefonas turi du mikro SIM korteli lizdus, esančius viršutinje akumulatoriaus skyriaus dalyje. Šalia j, dešinėje pusėje, yra SD atminties kortels lizdas. Dedant SIM kortelę, jos kontaktai turi būti nukreipti žemyn, o nuožulnus kraštas nukreiptas viršutin kairį kampą. Tada stumkite kortelę lizdą.

## **SIM kortels išmimas**

Jei norite išimti SIM kortelę iš lizdo, piršto galiuku prilaikydami SIM kortels kraštą ją išstumkite iš SIM kortels lizdo.

## **SD atminties kortels dėjimas**

Viršutinje akumulatoriaus skyriaus dalyje esantis lizdas yra skirtas SD atminties kortelei. Dedant SD atminties kortelę, jos kontaktai turi būti nukreipti žemyn. stumkite ją lizdą. Stumkite kortelę, kad veiktumte nedidel pasipriešinimą. Spragteljimo garsas reiškia, kad kortel statyta lizdą.

## **SD atminties kortels išmimas**

Nordami išimti SD atminties kortelę, stumkite ją lizdą, kol pasigirs spragteljimas, reiškiantis, kad kortelę jau galima išstumti iš lizdo.

## **Akumulatoriaus dėjimas**

Nordami dėti akumuliatori, užčiuopkite akumulatoriaus krašte esant iškilimą. Šis iškilimas turi būti nukreiptas viršutin akumulatoriaus skyriaus kampą. Stumkite akumuliatori iš viršaus apačią, jis turi gerai priglusti prie skyriaus.

## **Akumulatoriaus išmimas**

Nordami išimti akumuliatori, užčiuopkite griovel, esant viršutiniame dešiniajame akumulatoriaus skyriaus kampe. Išimkite akumuliatori virš.

## **2.5 krovimas**

Telefoną galima krauti USB laidu arba krovimo laikikliu. Nordami naudoti krovimo laikikl, prijunkite C tipo USB kabel prie laikiklio lizdo, esančio galinje apatinje laikiklio

dalyje. sistatykite telefoną laikikl. Telefono USB lizdas turi bti nukreiptas apačią. Galin telefono pus turt bti ant laikiklio.

## **2.6 Telefono jungimas**

Nordami jungti telefoną, ilgai spauskite atgalin mygtuką. Atgalinis mygtukas yra raudonas strižos formos mygtukas, esantis dešinėje pusėje antroje mygtuk eilėje. Po kurio laiko telefonas pradės groti jungimo melodiją. Telefonas yra paruoštas, kai pradeda kalbti. Registracija mobiliojo ryšio tinklą gali užtrukti iki minutės nuo telefono jungimo.



## 3 Telefono valdymas

### 3.1 Garsas

Garso mygtukai yra kairiajame šoniniame telefono krašte. Garso didinimo mygtukas didina esamą balso arba garso išvesties garsą. Garso mažinimo mygtukas j sumažina.

### 3.2 Naršymas

Naršymo mygtukai yra viršutinje klaviatūros dalyje. Jais galima keliauti per telefono meniu ir element sąrašus.

### Maniu arba element sąrašo valdymas

Menui arba element sąrašai yra sukurti kaip cikliniai sąrašai. Tai reiškia, kad pasiekus paskutin elementą, pereinant prie kito elemento peršokama prie pirmojo sąrašo elemento. Ir atvirkščiai, būnant pirmame elemente, perėjus prie ankstesnio elemento, pereinama prie paskutinio sąrašo elemento. Apie tai, kad esate ties pirmuoju arba paskutiniu elementu, pranešama garsiniu signalu. Ekraną apačioje rodomas padties meniu rodmuo. Navigacija meniu arba element sąrašė vyksta taip:

- Nordami pereiti prie kito elemento, paspauskite mygtuką žemyn
- Nordami pereiti prie ankstesnio elemento, spauskite mygtuką aukštyn.
- Nordami eiti meniu punktą arba pasirinkti elementą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Nordami išeiti iš esamo meniu arba element sąrašo, spauskite mygtuką atgal.

Patarimas: Nordami pereiti prie pirmojo meniu elemento, ilgai paspauskite mygtuką aukštyn. Nordami pereiti prie paskutinio elemento, ilgai spauskite mygtuką žemyn. Galima peršokti konkrečią meniu poziciją spaudžiant atitinkamus skaičius klaviatroje. Priimami keli skaitmenys.

### Funkcijos paieška

Ilguose element sąrašuose kaip paskutinis sąrašo elementas gali būti rašyta paieškos funkcija. Ją galima greitai pasiekti paspaudus mygtuką aukštyn, kai esate ant pirmojo sąrašo elemento.

## Mygtukas „žemyn“

Mygtukas „žemyn“ yra linijos formos mygtukas, esantis antrosios mygtuk eilės viduryje. Mygtukas „žemyn“ atlieka šiuos veiksmus:

- Paspauskite, jei norite pereiti prie kito meniu elemento.
- Rašydami žinutę ar vesdami bet kok kitą tekstą, paspauskite, kad pereitumte prie kito simbolio.
- Bdami pagrindiniame ekrane, paspauskite, kad atidarytumte pagrindin meniu.

## Mygtukas „aukštyn“

Mygtukas „aukštyn“ yra linijos formos mygtukas, esantis pirmosios mygtuk eilės viduryje. Mygtukas „aukštyn“ atlieka šiuos veiksmus:

- Paspauskite, jei norite pereiti prie ankstesnio meniu elemento.
- Rašydami žinutę ar vesdami bet kok kitą tekstą, paspauskite nordami pereiti prie ankstesnio simbolio.
- Bdami pagrindiniame ekrane, paspauskite, kad atidarytumte pagrindin meniu.

## Patvirtinimo mygtukas

Patvirtinimo mygtukas yra didelis žalias taško formos mygtukas, esantis antrosios mygtuk eilės kairėje pusėje. Patvirtinimo mygtukas atlieka šiuos veiksmus:

- Paspauskite nordami eiti meniu punktą, pasirinkti sąrašo elementą, patvirtinti veiksmus arba priimti skambučius.
- Bdami pagrindiniame ekrane, paspauskite, kad atidarytumte pagrindin meniu.

## Gržimo mygtukas

Atgalinis mygtukas - tai raudonas pasvirusios formos mygtukas, esantis dešinėje pusėje, antroje mygtuk eilėje. Atgalinis mygtukas atlieka šias funkcijas:

- Paspauskite nordami gržti atgal meniu, atšaukti veiksmus, atmesti arba pakelti skambučius
- Rašydami žinutę ar vesdami kitą tekstą, paspauskite, kad ištrintumte ankstesn simbol. Ilgai paspauskite, jei norite ištrinti visą tekstą.

- Bet kur kitur ilgai spauskite atgal, kad grįztumte pagrindin ekraną.
- Ilgai paspaudus penkiolika sekundži, telefonas bus paleistas iš naujo.

### **3.3 Veiksm mygtukai**

Veiksm mygtukai atlieka tą pat konkret veiksmą bet kurioje telefono vietoje.

#### **Kairysis veiksmo mygtukas**

Kairysis veiksmo mygtukas yra taško formos mygtukas, esantis kairje pirmosios klaviatros mygtuk eils pusje.

#### **Trumpas kairiojo veiksmo mygtuko paspaudimas**

Paspauskite, kad atidarytumte bsenos meniu, kuriame galite rasti informacijos apie telefono bseną, pavyzdžiui, laiką ir datą, akumulatoriaus lyg, informaciją apie tinklus ar praleistus pranešimus.

#### **Ilgai spausdami kairj veiksmo mygtuką**

Ilgai paspaudę atidarote greitąj meniu, kuriame galite lengvai pasiekti vairius nustatymus ir funkcijas. Kai manoma, galima pasirinkti teksto kopijavimo parinkt.

#### **Kopijuoti / klijuoti tekstą**

Kai galima nukopijuoti tekstą iš ekrano, greitajame meniu yra punktas Copy text (kopijuoti tekstą). Nordami nukopijuoti tekstą, pasirinkite šią parinkt, tada galsite redaguoti kopijuojamą tekstą. Patvirtinkite, kad nukopijuotumte tekstą. Nordami klijuoti tekstą, rašydami ilgai spauskite kairj veiksmo mygtuką ir pasirinkite parinkt klijuoti tekstą.

#### **Dešinysis veiksmo mygtukas**

Dešinysis veiksmo mygtukas - tai taško formos mygtukas, esantis pirmosios klaviatros mygtuk eils dešinje pusje. Paspauskite, nordami pakartoti paskutin sakini arba sustabdyti skaitymo balsą. Ilgai paspauskite, nordami išgirsti paskutin sakini.

## Šoninis veiksmo mygtukas

Šoninis veiksmo mygtukas yra pailgas mygtukas dešiniajame telefono krašte. Juo galima atlikti šiuos veiksmus:

- Paspauskite, kad atidarytumte mgstamiausi program sąrašą.
- Ilgai palaikykite nordami jungti valdymą balsu.
- Rašydami žinutę ar vesdami bet kok kitą tekstą, ilgai palaikykite, kad jungtumte teksto diktavimą balsu.

## 3.4 Skaitmenin klaviatra

Skaitmeninę klaviatrą sudaro keturios eils išgaubt mygtuk. Pirmoje eilutje yra pirmas, antras ir trečias mygtukai. Antroje eilutje yra mygtukai keturi, penki ir šeši. Trečioje eilutje yra mygtukai septyni, aštuoni ir devyni. Paskutinje, ketvirtoje eilutje yra mygtukai žvaigždut, nulis ir grotažym (skaičiaus ženklas).

## Žvaigžduts mygtukas

Žvaigžduts mygtukas yra kairysis mygtukas apatinje skaiči klaviatros eilutje. Ilgai palaikykite žvaigžduts mygtuką, kad užrakintumte telefoną. Nordami atrakinti telefoną, dar kartą ilgai palaikykite žvaigždutę. Šią funkciją galima išjungti nustatymuose.

## Grotažyms mygtukas

Grotažyms mygtukas yra dešinysis mygtukas apatinje skaiči klaviatros eilutje. J ilgai palaikius atidaromas menu su garso režimo parinktimis (tylus, vibracija, garsus, lktuvo režimas).

## 3.5 Teksto vedimas

### Teksto vedimas skaitmenine klaviatra

Rašant žinutę ar vedant bet kok kitą tekstą, teksto, skaiči ir specialij simboli vedimui naudojami skaitmenins klaviatros mygtukai. Kiekviename mygtuke, išskyrus grotažyms mygtuką, yra simboli grup. Keletą kart paspausdami atitinkamą mygtuką galite pereiti per simboli grupę.

Pavyzdžiui, antrajame mygtuke yra raidės A, B, C ir skaičius 2. Nordami vesti raidę B, paspauskite mygtuką du kartus. Nordami vesti skaiči 2 – paspauskite mygtuką keturis kartus arba ilgai j palaikykite.

- Pirmajame mygtuke yra skyrybos ženkl.
- Žvaigžduts mygtuke yra likusios specialieji simboliai.
- Nuliniame mygtuke yra skaičius 0 ir tarpas.
- Grotažyms mygtuku galite jungti didžij raidži rašybą ir perjungti skaiči ir raidži klaviatūrą.
- Ilgai palaikius grotažyms mygtuką atidaromas meniu su jaustukais. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad vestumte pasirinktą jaustuką.
- Nordami judti tekste, spauskite mygtuką „žemyn“ arba „aukštyn“. Nordami pasirinkti judjimą pagal simbolius arba pagal žodžius, paspauskite kairj veiksmo mygtuką.

Patarimas: konkretaus simbolio rašymą galima užbaigti paspaudus mygtuką „žemyn“. Taip galima iš karto parašyti kitą to paties mygtuko simbol (nelaukiant paspaudimo garso, kuris reiškia, kad simbolis vestas).

## Teksto vedimas diktuoju balsu

Rašant žinutę ar vedant bet kok kitą tekstą, diktavimą balsu galima jungti paspaudus šonin veiksmo mygtuką. Pasigirdus garsiniam signalui, pradkite diktuoti tekstą. Po kiekvieno diktuojamo segmento telefonas šiek tiek suvibruoja. Tuo metu teksto diktavimą galima baigti rankiniu būdu, paspaudus patvirtinimo mygtuką, grįžimo mygtuką arba šonin veiksmo mygtuką. Diktavimas balsu išsijungia automatiškai, jei kelias sekundes tekstas nediktuojamas.

## Laiko vestis

veddami laiką tokiose programose kaip „Žadintuvas“, „Kalendorius“ arba nustatydami telefono laiką, skaitmeninis klaviatūros mygtukais veskite keturis laiko skaitmenis. Pirmoji skaitmen pora reiškia valandas, o antroji – minutes.

## 3.6 Valdymas balsu („Luna Voice Assistant“)

Telefoną galima valdyti ir balso komandomis, naudojant „Luna Voice Assistant“. Galite paprašyti „Luna“ atidaryti telefone diegtas programas, surinkti kontaktą arba išsisti

tekstinę žinutę. Jei jungtos dirbtinio intelekto funkcijos, „Luna“ suteikia išplstines sąveikos su telefonu ir programomis funkcijas, gali atsakyti smulkius klausimus arba ieškoti už jus interneto naršyklje. Pirmą kartą paleidžiant programą „Luna“ js bus paklausta, ar norite naudoti dirbtinio intelekto funkcijas (tursite pateikti sutikimą), arba jas galsite jungti vliau telefono nustatymuose.

- Nordami jungti „Luna“, ilgai paspauskite šonin veiksmo mygtuką. Po garsinio signalo pradkite diktuoti komandą arba klausimą.
- Kai kalbate su „Luna“, galite naršyti gautuose atsakymuose ir savo komandose naudodami navigacijos klavišus.
- Nordami pakartoti visą Lunos atsakymą arba sužinoti kitą pokalbio informaciją, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Nordami užduoti kitą klausimą, dar kartą ilgai spauskite šonin veiksmo mygtuką.

Luna be dirbtinio intelekto funkcij turi šias funkcijas:

- Atidaryti bet kokią programą tiesiog ištariant jos pavadinimą. Pavyzdžiui, nordami atidaryti programą „Žinuts“, iškvieskite „Luna“ ir pasakykite „žinuts“.
- Kontakto rinkimas iš kontakt sąrašo. Pavyzdžiui, nordami paskambinti Maiklui, iššaukite „Luna“ ir pasakykite „skambinti Maiklui“.
- Žinuts rašymas kontaktui iš kontakt sąrašo. Pavyzdžiui, nordami parašyti žinutę Maiklui, iškvieskite „Luna“ ir pasakykite „sisti žinutę Maiklui“. Vliau tekstą galima vesti skaitmenine klaviatra arba diktuoju balsu.

Programa „Luna“ su dirbtinio intelekto funkcijomis turi šias papildomas funkcijas:

- Patobulinta sąveika su diegtomis programlmis. Pavyzdžiui, nordami sukurti naują užrašą, pakvieskite „Luna“ ir pasakykite „noriu sukurti naują pastabą“. Luna pads jums sukurti naują pastabą. Arba paprašykite surasti terminą interneto naršyklje.
- Atsakykite smulkius klausimus. Pavyzdžiui, galite paklausti: „Koks yra aukščiausias kalnas Europoje?“
- Ir dar daugiau. Sužinokite, koks naudingas gali bti asistentas Luna!

Pastaba: „Luna“ reikalingas interneto ryšys, jei nejungtas kalbos atpažinimas nesiungus. Kalbos atpažinimas neprisijungus turi bti palaikomas kalbos. Daugiau informacijos rasite skyriuje Nustatymai. Norint naudotis dirbtinio intelekto funkcijomis, reikalingas interneto ryšys.

## **3.7 Ekranu skaitytuvas**

Ekranu skaitytuvas - tai funkcija, leidžianti naršyti trečij šali programose „BlindShell“ telefone naudojant klaviatūrą arba jutiklin ekraną. Ekranu skaitytuvas sutelkia dmes

programos elementus ir garsiai juos perskaito. Šie elementai gali būti teksto laukai, etikets, mygtukai ir pan. Norėdami naršyti po šiuos elementus, naudokite navigacijos mygtukus arba tyrinėjimo liečiant funkciją.

- 1 mygtukas - numatytoji navigacija
- 2 mygtukas - navigacija pagal antraštes
- 3 mygtukas - Navigacija pagal valdymo elementus
- 4 mygtukas - Navigacija pagal nuorodas
- 5 mygtukas - Navigacija pagal žodžius - ieškokite po vieną žodį
- 6 mygtukas - navigacija pagal žymas ir konteinerius
- 7 mygtukas - rankinis slinkimas aukštyn
- 8 mygtukas - automatinio skaitymo perjungimas
- 9 mygtukas - Rankinis slinkimas žemyn
- 0 mygtukas - vardyti lango ar programos pavadinimą
-

## 4 mygtukas - atidaro šią pagalbą

### 4.1 Jutiklinis ekranas

Jutiklinis ekranas jungtas trečij šali programose, kuriose jungtas ekrano skaitytuvas, ir kitose „BlindShell“ programose, kurios palaiko šią funkciją. Valdymas paaiškintas programls vadove, jei ji palaiko jutiklinio ekrano valdymą. Trečij šali programlse jutiklinio ekrano valdymas jungtas pagal numatytuosius nustatymus kaip papildomas valdymas šalia fizins klaviatros. Ji padeda patogiai valdyti šias programles gestais ir tyrinti naudojant jutiklinę funkciją.

#### Gestai

- Nordami slinkti, dviem pirštais braukite per ekraną. Jei pasieksite puslapio pradžią arba pabaigą, pasigirs aukšto dažnio tonas, panašiai kaip naudojant mygtukus. Slenkant link ekrano, apie judjimą praneš trumpi tonai. Kuo žemiau slenkate, tuo tonai bus gilesni. Kuo aukščiau slenkate, tuo aukštesni tonai bus. Jei programlje yra horizontalus slinkimas, naršydami dviem pirštais braukite šonus.
- Nordami patvirtinti elemento pasirinkimą, dukart bakstelkite ekraną.

#### Tyrinti liečiant

Funkcija „tyrinti liečiant“ leidžia suprasti programls išdstymą ir greitai pereiti prie programls valdikli. Nordami tyrinti ekraną ir judti tarp element, uždkite vieną pirštą ant ekrano ir judinkite pirštą. Balso išvestis praneša apie ekrano skaitytuvu pasirinktą elementą. Nordami pasirinkti elementą, dukart bakstelkite ekraną.

### 4.2 SOS mygtukas

Ilgai palaikykite SOS mygtuką, kad paskambintumte priskirtam pagalbos adresatui. Reikalingas patvirtinimas. Jei SOS mygtukui nra priskirtas joks adresatas, ilgai palaikius mygtuką atidaromas meniu, kuriame galima priskirti pagalbos adresatą.

### 4.3 Išorin klaviatra

Telefoną taip pat galima valdyti išorine klaviatra, prijungta per telefono USB-C jungt. Išorins klaviatros išdstymą galima pakeisti klaviatros nustatymuose.



## Išorins klaviatros naršymas

- Rodykli aukštyn ir žemyn klavišai atlieka tokias pačias funkcijas kaip ir telefono mygtukai aukštyn ir žemyn.
- vesties klavišas atlieka tą pačią funkciją kaip ir patvirtinimo mygtukas.
- „Escape“ ir „Backspace“ klavišai atlieka tą pačią funkciją kaip ir mygtukas „Atgal“.
- Cmd arba Win klavišai atlieka tą pačią funkciją kaip ir šoninio veiksmo mygtukas.
- Meniu mygtuko funkcija yra tokia pati kaip ir kairiojo veiksmo mygtuko.
- Nordami perskaityti esamą tekstą, paspauskite klavišą Ctrl.
- Nordami parašyti esamą tekstą, paspauskite klavišą Alt.
- Nordami padidinti arba sumažinti telefono garsumą, paspauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus.

## Rašymas išorine klaviatra

- Nordami vesti naują eilutę, paspauskite klavišą Enter.
- Nordami patvirtinti tekstą, vienu metu paspauskite klavišus Ctrl ir Enter.
- F1 klavišo funkcija yra tokia pati, kaip ir žvaigžduts mygtuko.
- Klavišas F2 atlieka tą pačią funkciją kaip ir maišos mygtukas.
- Kai jungtas „NumLock“, skaičiams vesti galima naudoti skaiči klaviatra.

## 4.4 Fail perklimas iš kompiuterio „BlindShell“ telefoną

### „Windows“ renginiai

Telefonas turi būti atpažstamas kaip išorinis renginys. Vliau failus iš kompiuterio telefoną galima kopijuoti naudojant bet kurią fail paieškos programą. Jei kompiuteris neatpažsta renginio, diekite naujausius atnaujinimus ir patikrinkite, ar yra MTP tvarkyklė.

### „Apple“ renginiai

Norint kopijuoti failus iš „Mac“ renginio telefoną, reikia naudoti „Android“ fail perklimo programinę rangą. Šią programinę rangą galite atsisisti čia: <https://www.android.com/filetransfer/>.

## **„Linux“ renginiai**

renginys turt automatiškai atpažinti telefoną. Nukopijuokite failus telefoną naudodami fail paieškos programą.

## 5 „BlindShell“ telefono funkcijos

### 5.1 Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinis taškas naudojantis telefonu. Jame pateikiama informacija apie dabartin laiką ir trumpa informacija apie praleist pranešim, pavyzdžiui, neperskaityt pranešim, praleist skambuči ir t. t., skaiči, jei toki yra. Pagrindiniame ekrane galima atlikti toliau nurodytus veiksmus:

- Nordami atidaryti pagrindin meniu, paspauskite patvirtinimo mygtuką, mygtuką „aukštyn“ arba „žemyn“.
- Nordami surinkti numer, skaitmeninje klaviatroje paspauskite atitinkamus skaičius ir rinkite spausdami patvirtinimo mygtuką.
- Nordami jungti greitąj rinkimą, ilgai palaikykite atitinkamą skaiči skaitmeninje klaviatroje. Jei numeriui nra priskirtas greitis rinkimas, ilgai palaikius atidaromas greitojo rinkimo priskyrimo meniu.
- Nordami atidaryti skambuči istoriją, ilgai palaikykite patvirtinimo mygtuką.

Nordami gržti pagrindin ekraną iš bet kurios telefono vietos, ilgai palaikykite gržimo mygtuką.

### 5.2 Skambinkite

Meniu punktas Skambinti leidžia skambinti numeriais arba kontakt sąrašė esančiais adresatais. Jame taip pat yra skambuči istorija ir skambuči nustatymai.

### Atsiliepimas einant skambut

- Nordami atsiliepti einant skambut, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Jei norite atmesti arba baigti skambut, paspauskite gržimo mygtuką.

### Skambinančiojo vardo pranešimas

Nordami išgirsti skambinančiojo vardą, paspauskite dešinį veiksmo mygtuką. Automatin skambinančiojo vardo skelbimą galima jungti telefono garso ir balso išvesties nustatymuose. Kai naudojama dvi SIM kortels, pranešama, kuri SIM kortel priima skambut.

## Adresato rinkimasis

Meniu punktas „Rinktis adresatą“ atveria adresat sąrašą. Judkite sąrašė ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumte adresatą. Eidami per adresat sąrašą, veskite raidę klaviatroje, kad pereitumte prie adresat, prasidedanči ta raide.

## Numerio rinkimas

Meniu punktas „Rinktis numer“ atveria vietą, kurioje galite vesti numerius. veskite telefono numer ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pradtumte skambinti.

## Skambuči istorija

Meniu punkte „Skambuči istorija“ pateikiamas vis einanči ir išėinanči skambuči sąrašas ir j informacija. Paspauskite pasirinkto skambučio elemento patvirtinimo mygtuką, kad atsidaryt meniu su šiomis parinktimis:

- Rinkti adresatą / numer.
- Parašyti žinutę.
- Informacija apie skambučio trukmę.
- rašyti numer kontaktus (jei jis dar nerašytas).
- Priskirti numer prie esamo kontakto (jei jis dar nra išsaugotas).
- Blokuoti numer.
- Ištrinti skambut iš skambuči istorijos.
- Ištrinti visą istoriją. Taip ištrinsite visus skambučius iš skambuči istorijos.

## Skambuči nustatymai

### Skambuči statistika

Meniu punktas "Skambuči statistika" atveria paskutinio mnesio skambuči statistikos sąrašą. Paskutinis elementas leidžia nustatyti mnesio ciklo pradžios dieną. Juo nustatoma mnesio, nuo kurio pradedama registruoti statistika, pradžios diena.

### Blokuoti numeriai

Meniu punktas "Blokuoti numeriai" atveria adresat ir telefono numeri, kuriems neleidžiama skambinti js prietaisą, sąrašą. Nordami pridti naują blokuojamą numer ar kontaktą, pasirinkite elementą "Pridti blokuojamą numer". Nordami atblokuoti numer ar kontaktą, paspauskite pasirinkto numerio ar kontakto patvirtinimo mygtuką.

## Greiti atsakymai

Greituosius atsakymus galima sisti atmetant skambut. Nordami naudotis šia funkcija, turite jungti šią parinkt skambuči nustatymuose. Atmetus skambut, jums bus suteikta galimyb sisti greitąj atsakymą. Galite pasirinkti savo sukurtą greitąj atsakymą arba iš anksto nustatytus atsakymus. Atsisakius skambučio pasirinkti greitąj SMS atsakymą - čia galite jungti arba išjungti šią parinkt. Greitieji atsakymai - galite sukurti naują greitąj atsakymą arba pasirinkti iš anksčiau nustatyt greitj atsakym, pasirinkę parinkt Atstatyti numatytąj. Šiuos greituosius atsakymus galima redaguoti arba ištrinti paspaudus patvirtinimo mygtuką.

## Telefoninio skambučio rašymas

Nordami atlikti rašymą, vykstančio telefoninio skambučio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinkite meniu punktą „Pradti rašinti skambut“. Nordami sustabdyti rašymą, paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „Sustabdyti skambučio rašymą“. rašytas telefoninis skambutis išsaugomas aplanke „BlindShell/rašai“ ir j galima rasti balso rašymo programos raš sąrašė „rašai“.

## Garsiakalbio jungimas telefoninio skambučio metu

Nordami jungti garsiakalb, aktyvaus telefoninio skambučio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinkite meniu punktą „jungti garsiakalb“. Nordami išjungti garsiakalb, paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „Išjungti garsiakalb“. Automatin garsiakalb galima jungti telefono garso nustatymuose.

## Mikrofono nutildymas telefoninio skambučio metu

Nordami nutildyti mikrofoną, aktyvaus telefoninio skambučio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinkite meniu punktą „Nutildyti mikrofoną“. Nordami vėl jungti mikrofoną, paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „jungti mikrofoną“.

## Skaityti naujausius pranešimus

Nordami perskaityti naujausią pranešimą telefono skambučio metu, aktyvaus telefono skambučio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pasirinkite meniu elementą Žinuts.

## Atsiliepimas antrąj einant skambut

Apie antrąj einant skambut aktyvaus pokalbio metu praneša pasikartojantys pyptelji-  
mai. Paspauskite dešinį veiksmo mygtuką, kad išgirstumte antrojo einančio skambučio  
skambinančiojo vardą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atsilieptumte antrą-  
j skambut ir sulaikytumte dabartin skambut. Paspauskite gržimo mygtuką, kad aktyv  
skambut atmestumte.

## Konferencinis skambutis

Konferencinis skambutis leidžia sukurti grupin skambut. Aktyvaus skambučio metu  
paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad patektumte skambučio meniu. Nordami kon-  
ferenciją traukti kitą skambut, pereikite prie parinkties "vesti kitą skambut". Skambi-  
nant kitu numeriu, ankstesnis skambutis bus sulaikytas. Nordami traukti naują numer  
konferencin skambut, pasirinkite meniu punktą "traukti skambut konferenciją". Atli-  
kus š veiksmą skambutis bus pridtas prie konferencijos.

## 5.3 Žinuts

Menu punktas "Žinuts" leidžia rašyti žinutes numeriams arba kontakt sąrašė esan-  
tiems adresatams. Jame taip pat yra buvusi pokalbi (einanči ir išėinanči žinuči), SMS  
šablon, juodrašči ir žinuči nustatym. BlindShell palaiko MMS žinuči, kuriose yra tik  
tekstas, gavimą (pvz., MMS grupins žinuts).

Pastaba: Rašydami žinutę, paspauskite dešinį veiksmo mygtuką, kad perskaitytumte  
visą žinutę ir iki kitos žinuts likusi simboli skaiči.

## Parašyti SMS žinutę kontaktui

Nordami parašyti SMS žinutę kontaktui, atidarykite parinkt Rašyti SMS ir pasirinkite  
Pasirinkti kontaktą. Pasirinkus meniu punktą Pasirinkti kontaktą, atidaromas kontakt  
sąrašas. Judkite sąrašė ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad pasirinktumte kon-  
taktą. Parašykite žinuts tekstą ir išsiskite ją paspausdami patvirtinimo mygtuką.

## Parašykite SMS numeriui

Nordami parašyti SMS žinutę numeriui, atidarykite parinkt Rašyti SMS ir pasirinkite  
"vesti numer". Pasirinkus meniu punktą "vesti numer", atidaromas formos meniu su  
šiais elementais:

- Numeris - veskite gavjo telefono numer.
- Tekstas - veskite žinuts tekstą.
- Sisti žinutę - pasirinkite sisti žinutę.

## SMS rašymas keliems gavjams

Meniu punktas „Rašyti SMS keliems gavjams“ atveria meniu su toliau nurodytais elementais:

- Gavjai – pridkite žinuts gavjus. Galima pridti daugiau gavj. Nordami ištrinti gavją iš sąrašo, pereikite prie gavjo sąrašo ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Tekstas – veskite pranešimo tekstą.
- Sisti žinutę – pasirinkite sisti žinutę.

## Susirašinjimai

Meniu punktas „Susirašinjimai“ atveria pokalbi su adresatais ir numeriais sąrašą. Pasirinkite susirašinjimą, nordami peržirti gaut ir išsist pranešim, siunčiam susijusiam kontaktui ar numeriui, sąrašą. Paspauskite pasirinkto pranešimo elemento patvirtinimo mygtuką, kad atsidaryt meniu su toliau nurodytomis parinktimis:

- Atsakyti – atveriamas teksto vedimas. veskite žinutę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsistumte ją kaip atsakymą.
- Persisti – leidžia persisti žinutę. Pasirinkite adresatą, numer arba el. pašto adresą, kuriam norite persisti žinutę.
- Skambinti – skambina adresatui arba telefono numeriui.
- Ištrinti – ištrina žinutę.
- Ištrinti pokalb – ištrinami visi šio pokalbio gauti ir išsisti pranešimai.
- Išsaugoti kaip naują kontaktą – rašo numer kontaktus (jei jis dar nerašytas).
- Priskirti kontaktui – prideda numer prie esamo kontakto (jei jis dar nra išsaugotas).
- Numeriai šioje žinutėje – parodo numerius, esančius žinuts tekste. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atliktumte veiksmą su pasirinktu numeriui.

## SMS šablonai/ ruošiniai

SMS šablon meniu galite sisti iš anksto parengtus pranešimus kontaktui arba numeriui. Iš anksto parengtus pranešimus galima sukurti pranešim nustatymuose.

## Juodraščiai

Meniu punktas „Juodraščiai“ atveria pranešim, išsaugot kaip juodraščiai, sąrašą. Juodraštis – tai nebaigtas ir neišsistas pranešimas. Paspauskite pasirinkto juodraščio patvirtinimo mygtuką, kad j užbaigtumte, išsistumte arba vėl išsaugotumte kaip juodraš.

## Žinuči siuntimo nustatymai

Meniu punktas „Pranešim siuntimo nustatymai“ atveria meniu, kuriame galima nustatyti pranešimus apie pranešim pristatymą, redaguoti SMS šablonus arba jungti ir išjungti pranešim su diakritiniais ženklais siuntimą.

## 5.4 Kontaktai

Meniu punktas „Kontaktai“ leidžia naršyti tarp kontakt, pridti nauj arba redaguoti esamus. Jame taip pat galima nustatyti greitąj rinkimą ir kurti atsarginę kopiją bei importuoti adresatus.

### Kontakt sąrašas

Meniu punktas „Kontakt sąrašas“ atveria telefone ir SIM kortelje išsaugot kontakt sąrašą. Naršydami kontakt sąrašė, veskite raidę klaviatroje, kad pereitumte prie ta raide prasidedanči kontakt. Pasirinkę kontaktą, paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atsidaryt meniu toliau nurodytomis parinktimis:

- Rinkti – skambina adresatui.
- Sisti žinutę – atidaromas žinuts teksto vedimas. vedę tekstą, paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad žinut bt išsista kontaktui.
- Sisti el. laišką – atidaroma nauja el. laiško forma, lauke „Gavjai“ iš anksto vestas kontakto el. pašto adresas (tai manoma tik tada, kai prie kontakto buvo vestas el. pašto adresą).
- Redaguoti kontaktą – atveriamas kontakto duomen redagavimo forma.
- Priskirti skambjimo melodiją – atveriamas skambjimo melodij sąrašas. Judkite sąrašė ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, nordami priskirti skambjimo melodiją kontaktui. Ši melodija skambs einančio skambučio iš šio kontakto metu.
- Sisti kontaktą kaip vizitinę kortelę – atidaromas meniu, kuriame galima pasirinkti kontaktą arba telefono numer, kuriam dabartinis kontaktas bus siunčiamas kaip vizitin kortel.
- Ištrinti kontaktą – pašalina kontaktą iš sąrašo.



## Pridti naują kontaktą

Meniu punktas „Pridti naują kontaktą“ atveria naujo kontakto pridjimo formą. Galima rašyti šią kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, mobiliojo telefono numer, nam telefono numer, darbo telefono numer, kito telefono numer, el. pašto adresą ir pašto adresą. Jei norite išsaugoti kontaktą, pasirinkite meniu punktą „Išsaugoti kontaktą“.

## Kontakt nustatymai

Meniu punktas "Kontakt nustatymai" atveria meniu su šiomis parinktimis:

- Ršiuoti kontaktus - pakeičia kontakt ršivimą, kontakt sąrašą galima tvarkyti pagal abclę pagal vardą arba pavardę.
- Display order (rodymo tvarka) - pakeičia kontakt element skaitymo tvarką. Pirmiausia gali bti skelbiamas arba vardas, arba pavard.
- Vieno mygtuko rinkimas - vieno mygtuko rinkimo funkcija leidžia nustatyti greitąj kontakt rinkimą kiekvienam klaviatros numeriui. Greitasis rinkimas naudojamas iki 10 pasirinkt kontakt greitajam rinkimui. Nordami numeriui priskirti greitojo rinkimo kontaktą, judkite per numeri sąrašą (0-9) ir paspauskite pasirinkto numerio patvirtinimo mygtuką. Nordami pašalinti greitojo rinkimo numer, pasirinkite priskirtą numer. Čia taip pat galima priskirti SOS mygtuko skubios pagalbos kontaktą. Bdami pagrindiniame ekrane, ilgai spauskite numer klaviatroje, kad greitai surinktume priskirtą kontaktą.
- Importuoti kontaktus iš failo - pasirinkus meniu punktą Importuoti kontaktus iš failo, kontaktai iš failo bus importuoti telefono kontakt sąrašą. Nordami importuoti kontaktus, nukopijuokite .vcf failą SD atminties kortels šaknin aplanką, jei yra, arba telefono vidins atminties šaknin aplanką. Failas turi bti pavadintas Contacts.vcf. Jei Contacts.vcf yra abiejose saugyklose, bus naudojamas SD atminties kortelje esantis failas. Importuojant bus praleisti Contacts.vcf faile esantys kontaktai, identiškai jau rašytiems kontakt sąrašą. Baigus kontakt importą, Contacts.vcf failas pervadinamas Contacts-imported.vcf.
- Atsargin kontakt kopija failą - meniu punktas Atsargin kontakt kopija failą pa leidžia atsarginę kontakt kopiją Contacts.vcf failą. Jei telefone yra SD atminties kortel, Contacts.vcf failas sukuriamas SD atminties kortels šakniniame aplanke. Jei telefone nra SD atminties kortels, Contacts.vcf failas sukuriamas telefono vidins atminties šakniniame aplanke.
- Kontakt kopijavimas iš SIM kortels.
- Ištrinti visus kontaktus.

## 5.5 Programos

### Bendravimas

#### Elektroninis paštas

Programa „Elektroninis paštas“ leidžia valdyti vieną turimą el. pašto paskyrą.

#### Prisijunkite prie elektroninio pašto paskyros

Nordami prisijungti prie elektroninio pašto paskyros, veskite el. pašto adresą, SMTP serverio adresą, IMAP serverio adresą, slaptažod ir pasirinkite „Išsaugoti“. Informaciją apie SMTP ir IMAP serveri adresus rasite el. pašto paslaug teikjo svetainje.

Svarbus pranešimas: kai kuriais atvejais reikia aiškiai leisti trečij šali programoms nuotoliniu bdu pasiekti Js el. paštą arba jungti IMAP prieigą prie el. pašto paskyros.

#### Atsijungimas nuo elektroninio pašto paskyros

Nordami atsijungti nuo elektroninio pašto paskyros arba pakeisti prisijungimo duomenis, eikite el. pašto nustatymus ir pasirinkite „Redaguoti paskyrą“.

### Tandemas

Programl „Tandem“ leidžia bendrauti su kitais naudotojais per pokalbius, skambučius, vaizdo skambučius ir nuotolinio valdymo pagalbą. Visas bendravimas šifruojamas. Galite bendrauti su kitais „BlindShell“ telefon naudotojais, taip pat su išmaniaisiais telefonais, kuriuose diegta „Android“ arba „iOS“ sistema. Tiesiog nusiskite jiems kvietimą, ir jie gals sidięgti „Tandem“ programlę.

#### Naujo kontakto pridjimas

Nordami pradti bendrauti su kitais, turite pridti naują kontaktą. Tai galite padaryti dviem bdais:

##### Priimdami kvietimą:

- Priimti iš kito naudotojo SMS žinute gautą kvietimą.

- Atidarykite kvietimą iš gautos SMS žinutės (meniu „Use information from text“ -> URL -> „Open in Tandem app“) arba iš pranešimo, kuris pasirodo gavus kvietimą.

### **Kvietimo sukrimas:**

Sukurkite kvietimą ir siskite j SMS žinute telefono numer arba adresatui, esančiam telefon knygoje. Kvietimo sukrimo žingsniai:

- Atidarykite pagrindinį meniu ir pasirinkite Pridti naują kontaktą.
- Pasirinkite kontaktą arba veskite telefono numer.
- SMS žinutė su kvietimu bus išsista pasirinktam kontaktui.

Sukrus ir išsiuntus naują kvietimą „Tandem“ programoje, reikia palaukti, kol kita šalis j priims. Jei sutikus, galsite pradti naudotis visomis bendravimo su šiuo kontaktu galimybėmis.

### **Kontakt sąrašas**

Kontakt sąrašė yra visi kontaktai, kurie buvo sukurti siunčiant arba priimant kvietimus. Kontaktas gali būti vienas iš trijų būsenų:

- Laukiama, kol bus priimtas kvietimas: Kvietimas buvo išsistas, bet kontaktas jo dar nepriėmė. Kol jis nepriėmė kvietimo, su juo negalsite bendrauti.
- Aktyvus: Po to, kai kvietimas buvo priimtas, galite bendrauti su kontaktu: Pradti pokalbį Užmegzti skambutį arba vaizdo skambutį. Inicijuoti nuotolinį valdymą.
- Kontaktas buvo atjungtas: Ši būsena atsiranda, jei kita šalis nutraukia ryšį. Negalite sieti naujų žinučių ar kaip nors kitaip bendrauti. Galite tik peržiūrėti pokalbių istoriją arba ištrinti kontaktą.

### **Pokalbis**

Skyriuje „Pokalbiai“ galite sieti ir gauti tekstines ir balso žinutes su savo kontaktu. Nordami pradti pokalbį:

- Pasirinkite adresatą iš adresat sąrašo.
- Pasirinkite parinktį Pokalbis.
- Meniu pasirinkite Nauja žinutė.

## Skambinimas

Nordami paskambinti arba paskambinti vaizdo skambučiu, naudokite funkciją Skambinti arba Vaizdo skambutis. Nordami pradti skambut:

- Pasirinkite adresatą iš adresat sąrašo.
- Pasirinkite Skambinti arba Vaizdo skambutis.
- Palaukite, kol kita šalis priims skambut.

Skambučio metu galite koreguoti šiuos nustatymus (paspauskite patvirtinimo mygtuką):

- Perjungti ausines ir garsiakalb.
- jungti arba išjungti kamerą.
- Išjungti arba išjungti mikrofono garsą.

## Nuotolinis valdymas

Nuotolinio valdymo funkcija leidžia kitam naudotojui nuotoliniu būdu valdyti jūsų telefoną arba, atvirkščiai, jūs galite valdyti jo telefoną. Ši funkcija ypač naudinga, jei jums reikia pagalbos nustatant telefono nustatymus ar konkrečias funkcijas. Kai inicijuojate nuotolinį valdymą, jūsų telefoną valdo kitas naudotojas. Nuotolinio valdymo paleidimas:

- Pasirinkite adresatą iš adresat sąrašo.
- Pasirinkite parinkt Nuotolinis valdymas.
- Palaukite, kol kita šalis priims prašymą.
- Dabar kita šalis gali valdyti jūsų telefoną nuotoliniu būdu.

Nordami nutraukti nuotolinį valdymą, paspauskite grįžties mygtuką ir patvirtinkite nutraukimą.

## Kontakt valdymas

Skyriuje „Kontakt valdymas“ galite atlikti šiuos veiksmus:

- Pervadinti: pakeiskite šio kontakto rodomą pavadinimą.
- Ištrinti: Ištrinti visus su šiuo kontaktu susijusius duomenis, skaitant pokalbi istoriją.
- Iš naujo siusti kvietimą: Perkelti kvietimą: atlikti šiuos veiksmus galima tik tuo atveju, jei kontaktas dar neprim jūsų kvietimo.

## Nustatymai

Skyriuje „Nustatymai“ galite ištrinti visus programoje išsaugotus duomenis.

## Knygos

### Knyg skaitykl

Knyg skaitymo programa palaiko audio knyg skaitymą mp3, m4a ir m4b garso formatais, taip pat EPUB, Daisy ir knyg txt failais skaitymą. Nordami knyg skaitytyklje klausytis knygos, atsisiskite knygą iš programos „Biblioteka“ arba nukopijuokite knygos failus „BlindShell/Knygos“ katalogą telefono vidinje atmintyje arba SD atminties kortelje. Šiame kataloge esantis aplankas arba failas programoje „Knyg skaitykl“ atpažstamas kaip viena knyga.

- Jei norite klausytis knygos, pasirinkite knygą iš sąrašo sąrašė ir pasirinkite „Skaityti nuo pradžios“ arba „Tęsti skaitymą“, jei jau esate pradję klausytis knygos.
- Nordami pristabdyti skaitymą, paspauskite gržimo mygtuką.
- Nordami tęsti pristabdytą skaitymą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Nordami pereiti prie kito / ankstesnio knygos skyriaus ar dalies, audio knygoje spauskite mygtuką „žemyn“ / „aukštyn“.
- Knygoje, kuri yra tekstiniu formatu, nordami pereiti prie kito / ankstesnio sakinio, spauskite mygtuką „žemyn“ / „aukštyn“.

### Paleidimo meniu

Nordami atidaryti paleidimo meniu, knygos skaitymo metu paspauskite patvirtinimo mygtuką. Atkrimo meniu yra yra toliau nurodytos parinktys:

- Pereiti prie knygos procento – pasirinkite ir veskite knygos procentą, kur turt pereiti knygos skaitytuvas (skaičius 0–99).
- Paleisti kitą skyri – atkuria kitą knygos skyri / dal, jei tokia yra.
- Paleisti ankstesn skyri – atkuria ankstesn knygos skyri / dal, jei tokia yra.
- Pridti žymę – sukuria dabartins knygos padties žymę. veskite žymeklio pavadinimą arba palikite tuščią vest, kad kaip žymeklio pavadinimą nustatytumte dabartinę laiko žymą.
- Judti knygoje (tik audioknygoje) – nustato, kad mygtukais „žemyn“ ir „aukštyn“ bt galima persukti knygą 10 sekundži pirmyn ir atgal. Jei 10 sekundži nepaspaudžiamas mygtukas „žemyn“ arba „aukštyn“, šie mygtukai pradeda veikti pagal j prastinę funkciją.

- Atkrimo greitis (tik garso knygoje) - keičia garso atkrimo greit.
- Kalbos tempas (tik knygoje tekstinio failo formatu) – pakeičia knygos skaitytojo kalbos tempą.
- Kalbos kalba (tik knygoje tekstinio failo formatu) – keičia teksto kalbą kalbą, nustatytą knyg skaityklje.

Kad skaitymas bt patogesnis, skaiči klaviatros mygtukai turi šias funkcijas:

- 4 - Paleidžia ankstesn skyri arba knygos dal, jei tokia yra.
- 5 - Leidžia arba pristabdo knygos skaitymą.
- 6 - Paleidžiamas kitas knygos skyrius arba dalis, jei yra.
- 7 - Sumažina atkrimo greit arba kalbos greit.
- 8 - Nustatomas numatytasis atkrimo greitis arba kalbos greitis.
- 9 - Padidina atkrimo greit arba kalbos greit.
- 0 - Prideda žymą.

## Medija

### Kamera

telefoną integruota kamera leidžia fiksuoti vaizdus.

- Periodiškas spragteljimo garsas reiškia kad kamera pasiruošusi fotografuoti.
- Nordami fotografuoti, nukreipkite kamerą objektą ar bet kur kitur ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Užrakto garsas praneša, kad nuotrauka padaryta. Tada pasirinkite „Išsaugoti“ arba „Peržirti vaizdą“.
- Išsaugant vaizdą bsite paprašyti rašyti trumpą aprašymą. Šis aprašymas identifi-kuoja vaizdą galerijoje.

### FM radijas

FM radijas leidžia groti FM radijo stotis. Norint naudotis FM radijo imtuvu, reikia prijungti ausines, kurios veikia kaip antena.

- Nordami paleisti radijo stot, pasirinkite meniu punktą „jungti radiją“.
- Nordami automatiškai suderinti kitą / ankstesnę radijo stot, paspauskite mygtuką „žemyn“ / „aukštyn“.

- Nordami pridti radijo stot kaip mgstamiausia, grojant paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „rašyti mgstamiausius“. Atlikite tuos pačius veiksmus, nordami pašalinti ją iš mgstamiausij sąrašo.
- Nordami tiksliai sureguliuoti dažn, grojimo metu paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „Rankinis derinimas“. Mygtukais „žemyn“ ir „aukštyn“ dažnis reguliuojamas po 0,1 MHz. Atlikite tuos pačius veiksmus, nordami vl jungti automatin derinimą.
- Nordami vesti konkret dažn, grojant paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „vesti dažn“.

## Vaizdai

Programoje „Vaizdai“ galima naršyti po vaizdus, užfiksuotus kamera arba išsaugotus telefone.

- Nordami naršyti kamera užfiksuotus vaizdus, pasirinkite meniu punktą „Kameros vaizdai“.
- Nordami naršyti nukopijuotus arba telefone atsisistus vaizdus, pasirinkite meniu punktą „Kiti vaizdai“.
- Naršant po vaizdus girdite vestus j aprašymas.
- Jei norite priartinti vaizdą, naršydami po vaizdus paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „Priartinti“. Atlikite tuos pačius veiksmus, nordami atitolinti vaizdą. Priartinti vaizdą galima paspaudus grotažymys mygtuką, atitolinti – žvaigžduts mygtuką.
- Nordami peržirti vaizdo informaciją, pakeisti rašytą aprašymą arba ištrinti vaizdą, naršydami po vaizdus paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite atitinkamą meniu punktą.

## Bendrinti vaizdą

Nordami bendrinti vaizdą, naršydami po vaizdus paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite meniu punktą „Bendrinti vaizdą“. Taip atidaromas meniu su toliau nurodytomis parinktimis:

- Bendrinti vaizdą el. paštu – atidaromas naujas el. laiškas su vaizdu, pridtu kaip priedas.
- Bendrinti vaizdą tekstine žinute – vaizdas bus užšifruotas ir keltas „BlindShell“ serverius. Gavjas gaus tekstinę žinutę su nuoroda š paveiksl. Šiai funkcijai reikalingas interneto ryšys.

Mokesčiai ir privatumas:

- Šiai funkcijai palengvinti nenaudojame MMS. Iš Js mobiliojo ryšio paslaug teikjo bus imamas standartinis SMS mokestis (ir už duomen perdavimą, jei naudojate mobiliuosius duomenis).
- Visi per šią funkciją siunčiami vaizdai ištiesai užšifruojami naudojant saug šifrą (AES). Dešifravimo raktas yra tekstinje žinutje ir siunčiamas tik Js pasirinktam gavjui ir niekur kitur neperduodamas. Nors užšifruoti vaizd duomenys saugomi ms serveriuose, niekas (skaitant „BlindShell“ monę) negali peržirti bendrinam vaizd turinio be rakto.
- Užšifruotus vaizd duomenis saugome bent 14 dien po klmo.

## Internetinis radijas

Per internetin radiją galima klausytis internetini radijo stoči iš viso pasaulio.

- Nordami paleisti radijo stot, pasirinkite ją stoči sąrašė.
- Nordami traukti radijo stot mgstamiausias, grojant paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „rašyti mgstamiausias“. Atlikite tuos pačius veiksmus, nordami pašalinti ją iš mgstamiausij sąrašo.

Pastaba: šiai funkcijai reikalingas interneto ryšys.

## Muzikos grotuvas

Per muzikos grotuvą galite leisti garsinius failus, saugomus telefono vidinje atmintyje arba SD atminties kortelje. kelkite garsinius failus telefono muzikos aplanką arba atminties kortelę, kad jie bt išvardyti muzikos grotuve.

- Nordami paleisti garsin failą, pasirinkite j dain sąrašė.
- Nordami paleisti kitą / ankstesn garsin failą, paspauskite mygtuką „žemyn“ / „aukštyn“.
- Nordami pristabdyti grojimą, paspauskite gržimo mygtuką.
- Nordami gržti dain sąrašą, pristabdydami paspauskite gržimo mygtuką.
- Nordami garsin failą persukti priek, grojant laikykite nuspaustą mygtuką „žemyn“.
- Nordami atsukti garsin failą, grojant laikykite nuspaudę mygtuką „aukštyn“.
- Nordami traukti garsin failą mgstamiausias, grojimo metu paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „rašyti mgstamiausias“. Atlikite tuos pačius veiksmus, nordami pašalinti j iš mgstamiausij sąrašo.
- Nordami ištrinti garsin failą, grojant paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite „Trinti dainą“.



## „YouTube“

„YouTube“ programoje galite leisti laisvai prieinamą audiovizualinį turinį, paskelbtą „YouTube“ svetainėje.

Svarbus pranešimas:

- Visi „YouTube“ vaizdo rašai yra nepriklausomų autorių kūriniai. „BlindShell“ nėra niekaip susijusi su „YouTube“ platforma ar turinio kūrėjais ir negali būti laikoma atsakinga už viską, kas paskelbta „YouTube“ svetainėje.
- „YouTube“ svetainę pasiekiamo anoniminiu režimu. „BlindShell“ nereikalauja ir nepalaiko naudotojo prisijungimo. Nėra prieinamas „YouTube Premium“ turinys arba turinys, kuriam taikomi amžiaus apribojimai.
- Jei mėgstamiausi vaizdo rašai, istorijos ar kanalų sąrašai, saugomi „BlindShell“, nesinchronizuojami su kitais renginiais ar „YouTube“ paskyra.
- Kai kuriuose vaizdo rašuose ar tiesioginiuose transliacijose gali būti naudojami nesusuderinami vaizdo rašų formatai, kurių atkurti telefone nepavyks.

### Vaizdo rašo paleidimas

- Norėdami surasti vaizdo rašą arba kanalą, pasirinkite meniu punktą „Paieška“.
- Norėdami naršyti po neseniai peržirtus vaizdo rašus, pasirinkite meniu punktą „Istorija“.
- Norėdami peržirti mėgstamiausius vaizdo rašus, pasirinkite meniu punktą „Mėgstamiausi“.
- Norėdami peržirti naujausius vaizdo rašus pagal skirtingas kategorijas, pasirinkite meniu punktą „Kategorijos“.
- Norėdami atidaryti vaizdo rašą, pasirinkite vaizdo rašą iš sąrašo.
- Jei norite paleisti vaizdo rašą, vaizdo rašą parinktyse pasirinkite „Paleisti nuo pradžios“ arba „Tęsti žiūrėjimą“.

### Nustatymai

Vaizdo rašo režimas – nustato vaizdo rašo vaizdo padėtį. Vertikalus vaizdas yra numatytoji telefono padėtis, vaizdo rašas yra rodomas ekrano centre. Horizontalus vaizdas pasuka vaizdo rašą 90 laipsnių kampą pagal laikrodžio rodyklę ir rodo jį per visą ekraną. Vaizdo duomenų atkimas išjungiamas tik garso parinktimi, kad būtų sumažintas atsisiunčiam duomenų kiekis.

## Vaizdo raš grotuvas

Vaizdo grotuvas leidžia leisti vaizdo failus, saugomus telefono vidinje atmintyje arba SD atminties kortelėje. Dėkite vaizdo failus telefono arba atminties kortelės aplanką Filmai, kad būtų rodomi vaizdo raš grotuve. Nordami suskirstyti vaizdo raš failus kategorijas, galite sukurti jiems aplankus (pvz., šeimos vaizdo rašas arba muzikos vaizdo rašas).

## Vaizdo raš leidimas

- Nordami pamatyti visus vaizdo rašus, pasirinkite meniu elementą Visi vaizdo rašai.
- Pasirinkite Album meniu elementą, kad pateiktumėte visus aplankus su vaizdo raš failais, tada pasirinkite konkret albumą, kad pateiktumėte vaizdo raš failus iš šio albumo.
- Pasirinkite mėgstamiausi meniu elementą, kad pateiktumėte mėgstamiausius vaizdo rašus.
- Nordami leisti vaizdo rašą, pasirinkite j iš vaizdo raš sąrašo.
- Leisdami vaizdo rašą paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atidarytumėte šiuo metu leidžiamo vaizdo rašo kontekstin meniu.

## Nustatymai

Vaizdo rašo režimas – nustato vaizdo orientaciją. Stačias vaizdas yra numatytoji telefono orientacija, vaizdo rašas yra ekrano centre. Gulščias vaizdas pasukamas vaizdo rašo vaizdas 90 laipsni pagal laikrodžio rodyklę ir tampa viso ekrano režimu. Tik garso parinktis atkuria tik vaizdo fail garsą.

## Prisijungęs

### Interneto naršykl

Interneto naršyklėje galite naršyti po tinklalapius.

### Interneto naršykls meniu

- Nordami pradti naršyti internete, pasirinkite meniu punktą „terpti URL“ arba „Paieška“.
- Nordami naršydami gržti meniu, paspauskite gržimo mygtuką.

- Nordami gržti jau atidarytą tinklalap, pasirinkite meniu punktą „Naršyti puslap“.
- Nordami iš naujo kelti puslap, naršydami gržti atgal arba judti pirmyn, pasirinkite meniu punktą „Naršymas“.

## Naršymas

- Nordami naršyti po puslapio elementus, paspauskite mygtuką „žemyn“ arba „aukštyn“.
- Nordami spustelti pasirinktą elementą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Kad naršymas bt efektyvesnis, skaitmenins klaviatros mygtukai atlieka toliau nurodytas funkcijas:

- 1 - Perjungia naršymą pagal numatytuosius elementus.
- 2 - Perjungia naršymą pagal antraštes.
- 3 - Perjungia naršymą pagal valdiklius.
- 4 - Perjungia naršymą pagal nuorodas.
- 5 - Perjungia naršymą pagal žodžius.
- 6 - Perjungia naršymą pagal ARIA orientyrus.
- 7 - Pereina puslapio virš.
- 8 - jungia / išjungia automatin judjimą per elementus.
- 9 - Peršoka puslapio apačią.
- \* - Gržta atgal naršant.
- 0 - Pasako dabartinio puslapio pavadinimą ir naršymo režimą.
- # - Atidaroma „Pagalba“.

## Ieškoti puslapyje

- Nordami rasti tekstą dabartiniame puslapyje, pasirinkite meniu punktą „Rasti puslapyje“.
- Nordami judti per paieškos rezultatus puslapyje, paspauskite mygtuką „žemyn“ arba „aukštyn“.
- Nordami atšaukti paiešką ir judti per numatytuosius elementus, paspauskite mygtuką su skaičiumi 1.

## Nustatymai

- Garso nustatymai – nustato, apie kuriuos vykius naršant tinklalap bus pranešama garsu.
- Paieškos variklis – nustato paieškos varikl, naudojamą ieškant internete.

- Rodyti teksto perdangą – rodo permatomą puslapio perdangą su dideliu sufokusuoto elemento tekstu.
- Privatus režimas – j pasirinkus, aplankyti puslapiai nebus išsaugomi istorijoje.
- Naudoti programą „YouTube“ vaizdo rašams žirti – pasirinkus, „YouTube“ vaizdo rašai bus atidaromi „BlindShell“ programoje.
- Išvalyti naršyklės failus – pašalina talpyklą ir laikinuosius naršyklės failus.

## Regimoji pagalba

### Pypsintys renginiai

Pypsintys renginiai padeda rasti asmeninius daiktus, pavyzdžiui, raktus, rankines, pinigines, drabužius ir pan. Paprasčiausiai uždkite pypsint rengin ant daikto ir, prireikus, naudodami „BlindShell“ telefoną, suaktyvinkite pypsint rengin.

Šiai funkcijai atlikti reikalingas pypsintis renginys. Pypsint rengin galima sigyti atskirai iš „BlindShell“ platintojo. Nordami pirmą kartą jungti pypsint rengin (arba dėję akumuliatori), ilgai palaikykite pypsinčio renginio mygtuką. jungus š rengin, jis kelis kartus pypteli. Nordami nustatyti pyptelįmą, atidarykite „BlindShell“ telefone programą „Pypsintys renginiai“. Naudodamiesi šia programa suraskite rengin arba koreguokite jo savybes.

### Pridti (suporuoti) pypsint rengin

Nordami susieti pypsint rengin su telefonu, pasirinkite meniu punktą „Pridti pypsint rengin“. Tada kelis kartus paspauskite pyptelįmo signalo mygtuką ant renginio. Kai jis susijungs su telefonu, tursite vesti sukurtą renginio pavadinimą.

### Rasti (skambinti) pypsint rengin

Nordami, kad pypsintis renginys suskambt, telefone pasirinkite meniu punktą „Rasti pypsint rengin“ ir pasirinkite j iš sąrašo. Kai telefonas susijungia su pypsinčiu renginiu, šis pradeda skambti. Nordami sustabdyti skambįmą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

### Koreguokite pypsint rengin

Nordami ištrinti pypsint rengin (panaikinti susieįmą) arba redaguoti jo pavadinimą, pasirinkite meniu punktą „Pypsinči rengini sąrašas“ ir pasirinkite rengin iš sąrašo.

## Spalv indikatorius

Programa „Spalv indikatorius“ leidžia nustatyti objekt spalvas. Ji naudoja telefono kamerą, kuri yra galinje telefono pusje, virš SOS mygtuko. Nordami nustatyti spalvą, nukreipkite kamerą objektą (maždaug 10 cm atstumu nuo jo) ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad būtų pasakyta jo spalva.

Svarbus pranešimas: spalv indikatorius programa labai priklauso nuo aplinkos apšvietimo ir prasto apšvietimo sąlygomis veikia prastai. Tokiomis sąlygomis spalv indikacij rezultatas gali neatitikti tikrovs.

Patarimas: nordami padidinti tikslumą, pakartokite procesą kelis kartus ir pasirinkite spalvą, kuri buvo paskelbta daugumoje aptikimo atvej.

## Lokalizacija

Lokalizavimo programa apjungia duomenis iš GPS, „WiFi“ tinkl ir mobilij tinkl, kad nustatyt artimiausią fizin adresą esamoje apylinkje. Visas vietos nustatymo procesas gali užtrukti iki 30 sekundži.

Nordami išsisti apskaičiuotą buvimo vietą SMS žinute, pereikite per gautos informacijos sąrašą ir pasirinkite elementą „Sisti žinutę su buvimo vieta“.

Svarbus pranešimas: vietos vertinimo tikslumas gali skirtis. Atsižvelkite rezultata, tačiau neturtumte juo visiškai pasikliauti.

Svarbus pranešimas: šiai funkcijai reikalingas interneto ryšys.

## Didinamasis stiklas

Lupos programa leidžia priartinti objektus.

- Nordami priartinti objektą, nukreipkite telefono kamerą objektą. Nordami priartinti, paspauskite mygtuką „žemyn“. Nordami atitolinti, paspauskite mygtuką „aukštyn“.
- Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atidarytumte meniu su toliau nurodytomis parinktimis: „jungti / išjungti ekrano pauzė“, „jungti / išjungti atvirkštinę spalvą“, „jungti / išjungti žibintuvl“.

## „NFC“ objekt žymjimas

„NFC“ objekt žymjimo programa padeda atpažinti objektus, kuriuos kitaip sunku atskirti liečiant, pavyzdžiui, maišelius ar džutes su prieskoniais, kosmetikos ir buitinnis

valymo priemonėmis, butelius, skardines ir pan. Tiesiog uždėkite „NFC“ žymos lipduką ant objekto ir nuskaitykite j telefonu.

Šiai funkcijai reikalingi „NFC“ žymos lipdukai, kurie yra telefono pakuotėje. Lipduk taip pat galima sigyti atskirai iš „BlindShell“ platintojo.

## Objekto žymėjimas

- Nordami pažymėti objektą, uždėkite „NFC“ žymos lipduką ant norimo objekto.
- Pasirinkite meniu punktą „Pridti žymą“ ir priartinkite telefoną prie žymos. Tada veškite arba rašykite objekto aprašymą.

## Objekto žymos perskaitymas

Nordami perskaityti žymą, pasirinkite meniu elementą „Skaityti žymas“ ir priartinkite telefoną prie žymos

## Objekto žymos redagavimas

Jei norite redaguoti arba pašalinti objekto žymą, pasirinkite žymą vis žym sąrašė.

## rankiai

### Žadintuvas

Programa „Žadintuvas“ leidžia nustatyti žadintuvą tam tikru laiku ir tam tikromis dienomis. Nordami atšaukti nustatytą žadintuvą, paspauskite patvirtinimo mygtuką arba grįžimo mygtuką.

### Naujas žadintuvas

Nordami nustatyti naują žadintuvą, pasirinkite meniu punktą „Naujas žadintuvas“, kuris atveria formą su toliau nurodytomis parinktimis:

- Nustatykite laiką – atidaroma skaiči vestis, kurioje laikas nustatomas 4 skaitmenimis. Pirmoji skaitmen pora reiškia valandas, o antroji – minutes.
- Nustatyti kartojimą – atveriamas savaitis dien sąrašas. Pasirinkite dienas, kuriomis turt sijungti žadintuvas. Jei nepasirinkta n viena diena, žadintuvas suveiks kasdien.
- Išsaugoti žadintuvą – išsaugo žadintuvą ir j jungia.

## Žadintuvo keitimas

Sąrašė pasirinkite esamą žadintuvą, kad atsidaryt meniu su toliau nurodytomis parinktimis:

- jungti / išjungti žadintuvą – neaktyvus žadintuvas išsaugomas telefone, bet nesuveiks, nes nebra aktyvus.
- Keisti žadintuvą – atidaromas formos meniu, kuriame galima keisti žadintuvo laiką ir dienas.
- Ištrinti žadintuvą – ištrinamas žadintuvas.

## Skaičiuotuvus

Skaičiuotuvus leidžia atlikti pagrindinius aritmetinius veiksmus – sudt, atimt, daugybą ir dalybą.

- Nordami atlikti veiksmą, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Nordami pasirinkti matematin veiksmą, paspauskite žvaigžduts mygtuką.
- Nordami vesti dešimtain skaitmen, paspauskite grotazymys mygtuką.

## Kalendorius

Kalendoriaus programa leidžia kurti ir sekti darbotvarkę.

## Naujo vykio pridjimas

Nordami pridti naują vyk, pasirinkite meniu punktą „Pridti naują vyk“. Taip atveriamas meniu forma su toliau nurodytais elementais:

- Pavadinimas – vykio pavadinimas (privaloma).
- Vieta – vykio vieta arba daugiau informacijos apie rengin.
- Pradžios data – pirmoji renginio diena (privaloma).
- Pradžios laikas – vykio pradžios laikas. Numatytoji reikšm yra visos dienos vykis.
- Pabaigos data – paskutin vykio diena.
- Pabaigos laikas – vykio pabaigos laikas.
- Pakartojimai – pasirinkite, ar vykis turi bti periodiškai kartojamas. Nustatykite kartojim skaiči, kartojim pabaigos datą arba neribotą kartojim skaiči.
- Priminimas – nustatomas vykio priminimas.
- Išsaugoti vyk – išsaugo vyk.

## **Darbotvarks peržiūra**

Nordami naršyti po darbotvarkę, pasirinkite meniu punktą „Darbotvarkė“. Nordami redaguoti arba ištrinti vyk, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

## **Naršymas po kalendori**

Nordami naršyti po kalendori pagal savaites ir dienas, pasirinkite meniu punktą „Naršyti po kalendori“. Pasirinkite metus, mėnesį ir savaitę, kad pamatytumėte tos savaitės vykius. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, nordami naršyti po vykius pagal dienas arba visą savaitę.

## **Rasti vyk**

Nordami rasti vyk, pasirinkite meniu punktą „Rasti“ ir veskite vykio pavadinimą.

## **Dien pavadinimai**

Meniu punktas „Dien pavadinimai“ leidžia naršyti po septyni dien pavadinimus, rasti datą pagal pavadinimą arba rasti pavadinimą pagal datą.

## **Valstybės šventės**

Nordami, kad darbotvarkėje būtų rodomos valstybės šventės, pasirinkite meniu punktą „Nustatymai“ ir nustatykite valstybinių švenčių statusą „Matomos“. Norint naudotis šia funkcija, reikalingas interneto ryšys, kad būtų galima atsisisti valstybinių švenčių sąrašą.

## **Žibintuvlis**

Programa „Žibintuvlis“ jungia kameros LED lemputę.

## **Laikmatis**

Laikmatis yra pagrindinis atgalinis laiko skaičiavimas, kuriam prajus išgirstama pranešimo melodija. Veikiant laikmačiui galima naudoti kitas telefono funkcijas. Nordami, kad pasibaigus nustatytam laikui telefonas nesuskambtų, paspauskite patvirtinimo arba grįžimo mygtuką.



## Atgalinio laiko skaičiavimo nustatymas

- Nordami nustatyti laikmat, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Pasirinkite meniu punktą „Nustatyti laiką“, kad nustatytumte atgalinio laiko skaičiavimo valandas, minutes ir sekundes.
- Nordami jungti laikmat, pasirinkite meniu punktą „jungti“.

## Atgalinio laiko skaičiavimo sustabdymas ir atšaukimas

- Veikiant laikmačiui, paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Pasirinkite meniu elementą „Pristabdyti“, kad pristabdytumte laikmat dabartiniu laiku, arba pasirinkite meniu elementą „Atšaukti“, kad iš sustabdytumte laikmat ir grąžintumte j pradin laiką.
- Nordami vėl jungti sustabdytą laikmat, paspauskite patvirtinimo mygtuką ir pasirinkite meniu punktą „Tęsti“.

## Užrašai

Užraš programoje galima rašyti pastabas ar užrašus.

Nordami redaguoti, sisti arba ištrinti esamą užrašą, pasirinkite jį užraš sąrašė.

## Chronometras

Chronometras yra rankis, skirtas prajusiam laikui matuoti. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas.

- Nordami paleisti chronometrą, paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atsidaryt meniu, ir pasirinkite „Paleisti chronometrą“.
- Nordami sustabdyti chronometrą, jam veikiant paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Nordami atnaujinti chronometro veikimą, paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atidarytumte meniu, ir pasirinkite „Vėl paleisti chronometrą“.
- Nordami iš naujo paleisti chronometrą nuo nulio, paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atidarytumte meniu, ir pasirinkite „Iš naujo paleisti chronometrą“.
- Nordami atstatyti skaitikl ir nustatyti laiką nul, paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad atidarytumte meniu, ir pasirinkite „Nunulinti chronometrą“.

## Vienet keitiklis

Vienet keitiklis leidžia konvertuoti vienetus.

Nordami konvertuoti vienetus, nustatykite vesties ir išvesties vienetą, reikšmę ir pasirinkite „Konvertuoti“.

## Diktofonas

Diktofono programa leidžia daryti balso rašus arba rašyti garsą.

- Nordami išsaugoti rašą, rašymo metu paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- Nordami sustabdyti rašymą, rašymo metu paspauskite gržimo mygtuką. Nordami atnaujinti rašymą, paspauskite patvirtinimo mygtuką. Nordami išsaugoti rašą, paspauskite gržimo mygtuką, kol rašymas sustabdytas.
- Nordami atkurti, pervadinti, bendrinti arba ištrinti rašą, pasirinkite rašą vis raš raše.

## Orai

Or progamoje rodomi dabartiniai orai esamoje vietoje ir artimiausi trij dien prognoz. Pastaba: šiai funkcijai reikalingas interneto ryšys.

## Vietiniai orai

Rodo orus vietovje, kurioje šiuo metu esate. Prognoz matoma trims dienoms priek.

- Valandin prognoz - kiekvienos dienos valandinę prognozę rasite pasirinkę atitinkamą dieną. Galima matyti tokią informaciją kaip temperatūra, vjo greitis ar drgm kiekvienai valandai.
- lišsami informacija - išsamesn konkrečios dienos or apžvalga. Pavyzdžiui, saultekio, saullydžio, UV indeksas arba oro kokybs indeksas.

## UV indeksas

Ultravioletini spinduli indeksas, rodantis sauls spinduliuots intensyvumą. Kuo didesnis UV indeksas, tuo stipresn apsaugin kremą nuo sauls turtumte naudoti saulje.

## Oro kokybs indeksas

Jis parodo, kiek švarus ar užterštas yra oras js vietovje. Kuo mažesnis oro kokybs indeksas, tuo sveikesnis oras yra lauke. Oro kokybs indeksas pateikiamas tik einamajai dienai, nes jo negalima prognozuoti, o duomenys imami "šviežiai išmatuoti".

## Raskite miestą

Nordami ieškoti miesto, pasirinkite meniu punktą leškoti miesto, tuomet atsidarys paieškos juosta. Galima rasti bet kur bet kurios šalies miestą. leškomą miestą taip pat galima rašyti mgstamiausij sąrašą.

## Mgstamiausi

Čia galima rasti arba ištrinti išsaugot miest sąrašą.

## Nustatymai

Nustatykite temperatrą, vjo greit ir slg pagal savo pageidavimus.

- Temperatra - galima perjungti tarp Celsijaus ir Farenheito laipsni.
- Vjo greitis - galima pasirinkti tokias parinktis kaip kilometrai per valandą, metrai per sekundę, mylios per valandą ir mazgai.
- Slgis - galima pasirinkti milibarus, hektopaskalius, gyvsidabrio milimetrus arba gyvsidabrio colius.

## Fail tvarkykl

Fail tvarkykl - tai rankis, skirtas naršyti ir dirbti su telefone esančiais failais ir aplankais. Galima naudotis ir vidine atmintimi, ir SD kortele.

## Naršykite failus

Šiuo režimu galima naršyti vidinje atmintyje ir SD kortelje. Kiekviename elemente pateikiama informacija, ar tai aplankas, ar failas. Failus, jei j tipas palaikomas, galima atidaryti tiesiogiai iš fail tvarkykls atitinkamoje programoje. Failus ar aplankus galima nukopijuoti arba perkelti kitą pasirinktą vietą. Aplankus taip pat galima pervadinti arba ištrinti. Visas šias funkcijas galima atlikti meniu pasirinkus atitinkamą aplanką ar failą.

## Failo ar aplanko kopijavimas, perklimas ir klijavimas

Kopijavimo ar perklimo operacijas galima atlikti su kiekvienu failu ar aplanku. Nordami kopijuoti arba perkelti failą ar aplanką, atidarykite aplanko ar failo meniu ir pasirinkite

kopijuoti arba perkelti. Tada failas arba aplankas išsaugomas iškarpinje. Tada naršykite, kur norite kopijuoti arba perkelti failą ar aplanką, ir aplank meniu pasirinkite Kopijuoti čia arba Perkelti čia. Jei pasirinksite kopijuoti, originalus failas liks nepakitęs, kai bus klijuotas naują vietą. Pasirinkus perklimo parinktį, failas arba aplankas bus perkeltas iš senosios vietos naująją.

## **Naujo aplanko arba naujo teksto dokumento kimas**

Naują teksto dokumentą arba naują tuščią aplanką aplanke galima sukurti pasirinkus meniu punktą More options (daugiau parinkčių).

## **Archyvo vadovas**

Archyvo vadovas yra fail tvarkyklės dalis ir leidžia dirbti su archyv failais (ZIP failais). Archyvo failą galima ištraukti aplanką. Nordami tai padaryti, atidarykite archyvo failą ir pasirinkite Atidaryti archyv vadovą. Taip pat galima sukurti naują archyvin failą iš aplanko arba failo. Pasirinkite failą arba aplanką ir pasirinkite "atidaryti archyv vadovą" arba atitinkamai pasirinkite meniu punktą "archyv vadovas".

## **Teksto redaktorius**

Fail tvarkyklėje yra paprastas teksto redaktorius. Teksto redaktoriuje galite rašyti ir redaguoti paprastus tekstinius dokumentus. Nordami atidaryti failą teksto redaktoriuje, raskite teksto dokumentą, atidarykite j ir pasirinkite Atidaryti teksto redaktoriuje.

## **Nustatymai**

Fail tvarkyklėje yra nustatymai, kurie keičia darbą su failais.

- Ršiuoti failus ir aplankus - nustatoma tvarka, kuria bus ršiuojami aplankai ir failai (pagal pavadinimą, pagal paskutinį pakeitimą, pagal dydį). Pagal numatytuosius nustatymus failai ir aplankai ršiuojami pagal pavadinimą.
- Rodyti failo platinį - nustato, ar turi būti rodomi failo platiniai.

Pastaba: jei jungta rodyti failo platinį, failo platinį galima redaguoti vliau. Pakeitus failo platinį gali kilti problem atidarant failą. Pagal numatytuosius nustatymus platiniai nerodomi.

## diekite ir tvarkykite programas

Čia galite rasti ir diegti telefoną vairias naujas programas, sudaryti telefone diegt program sąrašą, jas tvarkyti arba pašalinti. Čia taip pat galima rasti nustatymus, susijusius su program atnaujinimais.

### „BlindShell“ program katalogas

BlindShell program kataloge pateikiamos BlindShell sukurtos programos, kuri valdymas ir sąsaja tinka BlindShell telefono aplinkai. Kataloge galite peržirti jums rekomenduojamus paketus, atlikti konkreči paket paiešką, patikrinti neseniai katalogą trauktas programas arba peržirti visus kategorijas suskirstytus paketus.

### Trečij šali programos

Trečij šali programli skyriuje galite rasti ne tik „BlindShell“, bet ir kit moni sukurtas programles. Trečij šali program „BlindShell“ netikrina ir neremia, todl „BlindShell“ neatsako už jokias problemas, kylančias dl ši program naudojimo, ir jas diegiate savo rizika. Populiariausios trečiosios šalies programls, skirtos js lokalizacijai, išvardytos atitinkamame meniu punkte, kitas programles galite rasti ir diegti naudodami meniu punktą leškoti trečiosios šalies programls. Atsisistos programos bus išsaugotos kategorijoje Trečij šali programos.

### diegti paketai

diegtuose paketuose galite rasti iš „BlindShell program katalogo" arba "Trečij šali program katalogo" diegtas programos. Čia taip pat galite jas atidaryti, perskaityti informaciją apie paketą, peržirti istoriją ar pakeitimus arba valdyti išplstines parinktis, kur galite ištrinti laikinus duomenis arba ištrinti program duomenis.

- Ištrinkite laikinus duomenis: Ši parinktis ištrina programos išsaugotus vidinius duomenis, išskyrus naudotojo duomenis. Ji naudinga, jei programa elgiasi neprastai.
- Ištrinti programos duomenis: Ši parinktis pašalina visus programos duomenis, grąžindama programą pradinę bseną, kokia ji buvo po pirmojo diegimo.

Pastaba: iš anksto diegt program negalima pašalinti, tačiau jas galima išjungti pakuots išplstinse parinkyse. Išjungus paketą, jis nebus rodomas telefono programli sąrašė.

## Atnaujinimas

Čia galite peržirti galimus diegt program atnaujinimus, atnaujinti visus paketus vienu metu arba peržirti neseniai atnaujint program istoriją.

## Nustatymai

Čia galima jungti automatinius atnaujinimus. Galite pasirinkti automatin atnaujinimą tik per „Wi-Fi“ arba „WiFi“ ir mobiliuosius duomenis. Taip pat galite pasirinkti be automatini atnaujinim - pasirinkus šią parinkt, programli atnaujinimus reikia atlikti rankiniu bdu per meniu punktą "Atnaujinti". Čia galima jungti arba išjungti pranešimus apie program naujinimus. Taip pat galite gauti pranešimus apie naujas „BlindShell“ kataloge esančias programas.

## 5.6 Nustatymai

### Garsai

### Profiliai

#### Aktyvus profilis

Meniu punktas Aktyvus profilis leidžia nustatyti garso profil, naudojamą einantiems skambučiams, pranešimams ir kitiems pranešimams. Nordami greitai pasiekti šiuos nustatymus, ilgai paspauskite mygtuką groteles.

Galimi šie profiliai:

- Skambjimo tonas ir vibracija.
- Tik vibracija.
- Skambjimo tonas be vibracijos.
- Tylus be vibracijos.
- Lktuvo režimas - sustabdomos telefono radijo dažnio signal perdavimo technologijos („Bluetooth“, telefonija ir „Wi-Fi“).

#### Naktinis režimas

Nakties režimo meniu punktas leidžia nustatyti nakties ir dienos profilius, kurie persijungia nurodytu laiku.

- Nakties režimo bseną perjunkite paspausdami patvirtinimo mygtuką
- Nordami nustatyti Nakties režimo pradžios ir pabaigos laiką, pasirinkite meniu punktą "Pradžios laikas" arba "Pabaigos laikas".
- Nordami pasirinkti naktin profil, pasirinkite meniu punktą "Naktinis profilis.
- Nordami pasirinkti dienos profil, pasirinkite meniu punktą "Dienos profilis.
- Vis dar galite rankiniu bdu pakeisti aktyvj profil naudodami meniu punktą „Aktyvusis profilis“ arba pagrindiniame ekrane ilgai paspausdami klavišą "Grotels".

## Garsas

Meniu punktas „Garsas“ leidžia nustatyti einanči skambuči, pranešim, žadintuv ir telefono gržtamojo ryšio garsumo lyg.

## Melodijos

Meniu punktas „Melodijos“ leidžia nustatyti melodiją einantiems skambučiams, pranešimams ir žadintuvams. Nordami nustatyti pasirinktinę melodiją, nukopijuokite melodijos failą telefono vidinę atmint. Skambjimo melodijoms naudokite aplanką „Skambjimo tonas“, pranešimams – aplanką „Pranešimai“, o žadintuvams – aplanką „Žadintuvai“.

## Balso išvestis

Meniu punktas Balso išvestis leidžia nustatyti telefono balso išvesties savybes. Galima keisti arba nustatyti šias savybes:

- Kalbjimo dažnis.
- Balso variantas (tik jei kalba palaiko).
- Kalbos aptikimas - nustačius šią nuostatą, balso išvestis tariama aptikta kalba. Tik jei palaikoma kalba
- Balso išvesties nutildymas - kai nustatyta, balso išvestis išjungiama.

## Atsiliepimai

Meniu punktas Atsiliepimai (gržtamasis ryšys) leidžia nustatyti papildomą gržtamąj ryš - garsą ir vibraciją. Šis gržtamasis ryšys papildo balso signalą, kai naudojate telefoną.

- Garsas ir vibracija
- Tik garsas
- Tik vibracija
- Joki gars, joki vibracij

## Skelbimai

- einančio skambučio skambintojo pranešimas - kai nustatyta, skambintojo vardas automatiškai skelbiamas einančio skambučio metu. Priešingu atveju, nordami paskelbti skambinančiojo vardą, paspauskite dešinį veiksmo mygtuką.
- Užrakintos klaviatros pranešimas - kai nustatyta, telefonas praneša, kad jis užrakintas, kai kelis kartus paspaudžiamas bet kuris klavišas, kai telefonas yra užrakintas.
- Meniu pozicijos indikacija - kai nustatyta, balso išvestis papildoma informacija apie esamą meniu poziciją ir meniu element skaiči (pvz., „du iš penki“)
- Akumulatoriaus krovos lygio pranešimas pagrindiniame ekrane.
- Pranešimas, kai akumuliatorius išsikrauna.
- Pranešama, kai akumuliatorius visiškai krautas.

## Pranešimo priminimas

Meniu punktas „Pranešimo priminimas“ leidžia nustatyti priminimą apie praleistą pranešimą. Kai yra koks nors naujas praleistas pranešimas, telefonas kas penkias minutes skleidžia tyl garsin signalą. Šis periodinis pyptelėjimas išsijungia, kai patikrinamas naujas praleistas vykis.

## Automatinis garsiakalbis

Meniu punktas „Automatinis garsiakalbis“ leidžia jungti arba išjungti automatin garsiakalb telefoninio pokalbio metu. Kai jis jungtas, balso išvestis automatiškai persijungia garsiakalb, kai skambučio metu telefonas atitraukiamas nuo ausies.

## Pagrindinio ekrano garsas

Čia galima jungti arba išjungti žangin garsą pagrindiniame ekrane.



# Keyboard

## Klaviatros užraktas

Meniu punktas „Klaviatros užraktas“ leidžia nustatyti klaviatros užraktą. Klaviatros užraktas skirtas, kad nenordami netyčia nepaspaustumte telefono klaviš. Galimos toliau nurodytos parinktys:

- Rankinis klaviatros užraktas – klaviatūrą galima užrakinti tik rankiniu būdu, ilgai laikant žvaigžduts klavišą. Nordami atrakinti klaviatūrą, ilgai palaikykite žvaigžduts klavišą.
- Automatinis arba rankinis klaviatros užrakinimas – klaviatūra užrakinama automatiškai pasibaigus ekrano laikui arba rankiniu būdu ilgai palaikius žvaigžduts klavišą.
- Nra klaviatros užrakto – klaviatros užraktas išjungtas.

Patarimas: nordami sužinoti dabartin laiką, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite patvirtinimo mygtuką. Klaviatūra lieka užrakinta.

## Skaitymas trinant simbolius

Meniu punktas „Skaitymas trinant simbolius“ leidžia nustatyti, kas bus skelbiama trinant simbolius teksto vestyje. Galimos toliau nurodytos parinktys:

- Skaityti paskutin po ištrynimo likus simbol.
- Skaityti ištrintą simbol.

## Kartojimas rašant simbolius

Meniu punktas „Kartojimas rašant simbolius“ leidžia nustatyti, kas bus kartojama vedamo teksto metu. Galimos toliau nurodytos parinktys:

- Kartoti žod parašius tarpą.
- Pakartoti visą tekstą parašius tarpą.
- Nekartoti.

## Pranešimas apie rašymą didžiosiomis raidmis

Meniu punktas „Pranešimas apie rašymą didžiosiomis raidmis“ leidžia nustatyti, kaip teksto vedant tekstą pranešama apie didžiasias raides. Galimos toliau nurodytos parinktys:

- Pranešti žodžiu – rašant didžiąsias raides pranešama „didžiosios“.
- Pranešti aukštesniu tonu – paaukština balso išvesties toną, kai rašomos didžiosios raidės.
- Nepranešti – pranešimas apie rašymą didžiosiomis raidėmis išjungiamas.

## **Simboli skaitymas rašant**

Meniu elementas Simboli skaitymas rašant leidžia nustatyti, ar simboliai bus skaitomi rašant. Galimos šios parinktys:

- Skaityti simbolius – rašant praneša apie visus simbolius.
- Neskaitykite raidžių - skelbia kitus simbolius nei raides.
- Neskaitykite jokio simbolio – rašymo metu simboli skaitymas išjungtas.

## **Emocij/ jaustuk sąrašas**

Emocijų sąrašo redagavimas - Emocijas galima ištrinti arba perkelti aukštesnę ar žemesnę sąrašo vietą. Pridėti - leškoti, kad pridumte emocijų. Ištrinti visus - atlikus šią veiksmą bus ištrinti visi jaustukai. Atstatyti numatytąsias nuostatas - Atstačius numatytąsias nuostatas, šypsenli sąrašas bus nustatytas pagal numatytąsias nuostatas.

## **Diktavimo režimas**

Meniu punktas Diktavimo režimas leidžia pasirinkti neprisijungus arba prisijungus kalbos atpažinimą. Galimos šios parinktys:

- Naudokite internetinį kalbos atpažinimą, kai prieinamas tinklas - naudojamas internetinis kalbos atpažinimas, kai jis yra prieinamas, kitu atveju naudojamas neprisijungęs kalbos atpažinimas.
- Visada naudoti kalbos atpažinimą neprisijungus prie tinklo - išjungiamas kalbos atpažinimas internetu.

Pastaba: Šis meniu punktas galimas tik kalboms, kuriose veikia neprisijungęs kalbos atpažinimas. Palaikomos kalbos: Parengta: vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, rusų.

## **Išorinis klaviatūros išdystymas**

Meniu elementas Išorinis klaviatūros išdystymas leidžia nustatyti, koks išorinis klaviatūros išdystymas bus naudojamas.

Pastaba: šis meniu elementas pasiekiamas tik prijungus išorinę klaviatūrą.

## Ekranas

### Ryškumo nustatymas

Meniu punktas Ryškumo nustatymas leidžia keisti ekrano ryškumą. Aukštesnis lygis reiškia ryškesn ekraną, bet trumpesn akumulatoriaus veikimo laiką. Visiškai užtemdytas ekranas reiškia, kad ekranas yra išjungtas - tai gali padėti išsaugoti privatumą ir prailginti akumulatoriaus veikimo laiką.

### Ekrano laiko limitas

Meniu punktas „Ekrano laiko limitas“ leidžia nustatyti neaktyvaus veikimo laikotarp. Pasibaigus šiam laikotarpiui, telefonas pereina miego režimą, kad būtų taupoma akumulatoriaus energija. Norėdami pabudinti telefoną iš miego režimo, paspauskite bet kurį klavišą. Kai jungtas automatinis klaviatūros užrakinimas, telefono klaviatūra taip pat užrakinama. Tokiu atveju, norėdami atrakinti klaviatūrą, ilgai palaikykite žvaigždutės mygtuką.

### Spalv schema

Meniu punktas Spalv schema leidžia pasirinkti vienas telefono aplinkos spalv schemas. Pirmoji spalva žymi teksto spalvą, antroji - fono spalvą. Galimos šios parinktys:

- Balta ant juodos.
- Juoda ant baltos.
- Balta ant mėlynos.
- Juoda ant geltonos.
- Geltona ant juodos.
- Mlyna ant baltos.
- Geltona ant mėlynos.
- Mlyna ant geltonos.
- Raudona ant juodos.
- Juoda ant raudonos.
- Pilka ant juodos.
- Juoda ant pilkos.

## Pagrindinio meniu stilius

Meniu punktas „Pagrindinio meniu stilius“ leidžia keisti pagrindinio meniu grafinę išvaizdą. Galimos toliau nurodytos parinktys:

- Piktogramos ir tekstas.
- Tik tekstas.
- Tik piktogramos.

## Teksto dydis

Meniu punktas „Teksto dydis“ leidžia keisti telefono aplinkoje naudojamo šrifto dydį. Galimos toliau nurodytos parinktys:

- prastas teksto dydis.
- Didelis teksto dydis – ši parinktis gali pažeisti žodži apvedimą, o vienas žodis gali užimti kelias eilutes.

## Pranešimo LED lemput

Meniu elementas Notification LED light leidžia nustatyti, ar telefono priekyje esantis pranešimų LED lemput turt būti naudojama pranešimams rodyti. LED šviesos spalvos išskiria skirtingus pranešimų tipus:

- Praleistus skambučius rodo raudona lemput.
- Praleistos SMS žinutės rodomos mėlyna lemputė.
- Kiti praleisti renginiai rodomi žalia šviesa.

## Tinklai

### WiFi

Meniu punktas „WiFi“ leidžia prisijungti prie „WiFi“ tinklo.

- Norėdami jungti „WiFi“ ryšį, pasirinkite meniu punktą „jungti „WiFi““.
- Norėdami prisijungti prie „WiFi“ tinklo, pasirinkite „WiFi“ tinklą sąraše „Tinklai“ ir paspauskite „Prisijungti prie tinklo“. Jei „WiFi“ tinklas apsaugotas slaptažodžiu, įveskite.

- Nordami prisijungti prie paslpto „WiFi“ tinklo, pasirinkite meniu punktą „Prisijungti prie paslpto tinklo“. Tada veskite SSID (pavadinimą) ir slaptažod.
- Nordami prisijungti prie WiFi tinklo, prie kurio reikia prisijungti, eikite interneto naršyklę ir užpildykite prisijungimo duomenis.

## **„WiFi“ prieigos taškas**

WiFi prieigos taškas leidžia dalytis mobiliaisiais duomenimis per WiFi.

- Nordami jungti „WiFi“ asmeninę interneto prieigą, pasirinkite meniu punktą jungti „WiFi“ asmenin interneto prieiga.
- jungus „WiFi“ asmeninę interneto prieigą, dabartinis „WiFi“ ryšys bus atjungtas.
- Nordami išjungti „WiFi“ asmeninę interneto prieigą, pasirinkite meniu punktą Išjungti „WiFi“ asmeninę interneto prieigą.
- Jei norite pakeisti prisijungimo prie „WiFi“ asmemins interneto prieigos tinklo duomenis, pasirinkite meniu punktą Nustatymai.

Pastaba: Šis meniu punktas pasiekiamas tik tada, kai telefone yra SIM kortel.

## **„WiFi“ ryšys per tekstin failą**

„WiFi“ ryš galima užmegzti naudojant telefono vidinje atmintyje saugomą tekstin failą.

- Nukopijuokite tekstin failą pavadinimu „wifi.txt“ telefono vidins atminties šaknin aplanką.
- Pirmoje failo eilutje rašykite „WiFi“ tinklo pavadinimą.
- Antroje failo eilutje rašykite tinklo slaptažod.
- Faile rašytas slaptažodis bus automatiškai naudojamas jungiantis prie šio nurodyto tinklo.

## **„Bluetooth“**

Menu punktas „Bluetooth“ leidžia prijungti ir valdyti „Bluetooth“ renginius.

### **Kaip susieti naują prietaisą**

- „Bluetooth“ renginyje junkite poravimo režimą. Kai kurie prietaisai vos tik jungus, pagal j numatytuosius parametrus, net jei ir nra signalo, jungia susiejimo režimą.

Kiti prietaisai turi special klavišą arba klaviš kombinaciją, kuri jungia susiejimo režimą. Tai priklauso nuo konkretaus renginio ir tai galima rasti renginio naudojimo instrukcijoje.

- junkite „Bluetooth“ ir pasirinkite parinkt „leškoti prietais“. Paieška gali užtrukti iki puss minuts, tada bus pateiktas netoliese esanči prietais sąrašas.
- Jei norite susieti prietaisą, sąrašė pasirinkite prietaisą. Poravimas gali užtrukti ke-lias sekundes.
- Kai kurie prietaisai reikalauja vesti patvirtinimo kodą. Tokiu atveju išorin „Blueto-oth“ rengin veskite „BlindShell“ telefone pateiktą kodą.
- Jei norite atšaukti prietaiso poravimą, pasirinkite prietaisą suporuot prietais sąrašė ir pasirinkite „Atšaukti prietaiso poravimą“.

## renginio prijungimas ir atjungimas

Naujai suporuotas renginys paprastai prijungiamas automatiškai. Nordami prijungti (arba atjungti) prietaisą rankiniu bdu, pasirinkite prietaisą suporuot prietais sąrašė ir pasirinkite „Prijungti prietaisą“ („Atjungti prietaisą“).

### Svarbus pranešimas:

- Prieš prijungdami suporuotą prietaisą, paprastai turite j jungti prietaise esančiu jungikliu. Kai kurie prietaisai gali išsijungti po tam tikro neaktyvaus veikimo laiko-tarpio.
- Rinkoje yra labai daug „Bluetooth“ rengini. „BlindShell“ telefonas negali užtikrin-ti suderinamumo su visais turimais prietaisais. Js „BlindShell“ telefono pardavjas gali jums patarti arba pasilyti išbandytą model.
- Dl galim radijo dažnio trukdži ir dl paties „Bluetooth“ protokolo pobdžio nra ga-rantijos, kad prietaisas bus rastas atliekant nuskaitymo procedrą. Jei prietaiso nra sąrašė arba jo nepavyksta suporuoti, sitikinkite, kad jis vis dar veikia suporavimo režimu, ir tada bandykite veiksmą atlikti dar kartą. Jei problema nedingsta, siti-kinkite, kad js aplinkoje nra stipraus trukdži šaltinio, pavyzdžiui, kito „Bluetooth“ renginio, „WiFi“ maršrutizatoriaus ar kit radijo rengini.

## Mobiliojo ryšio tinklas

### Mobilieji duomenys

Meniu punkte Mobilieji duomenys pateikiamas mobilij duomen administravimas. Prie-taisas naudoja geriausią manomą šiuo metu prieinamą ryšio tipą. Informacijos apie

dabartin ryšio tipą rasite telefono bsenos informacijoje (paspauskite kairj veiksmo mygtuką).

- Meniu punktas Mobilij duomen jungiklis leidžia jungti ir išjungti mobiliuosius duomenis.
- APN nustatym meniu punktas leidžia konfiguruoti mobiliojo ryšio tinklo prieigos taškus.
- Meniu elementas Mobilij duomen naudojimas pateikia išsamią informaciją apie mobilij duomen naudojimą.

Pastaba: Šis meniu punktas pasiekiamas tik tada, kai telefone yra SIM kortel.

## **PIN kodas**

Meniu punktas PIN kodas leidžia jungti, išjungti arba pakeisti PIN kodą. Kai jis jungtas, jungiant telefoną prašoma vesti PIN kodą.

Svarbus pranešimas: Jei tris kartus iš eils neteisingai vesite PIN kodą, SIM kortel bus laikinai užblokuota ir bus paprašyta vesti PUK kodą. Jei dešimt kart iš eils neteisingai vesite PUK kodą, SIM kortel bus užblokuota visam laikui.

Pastaba: Šis meniu punktas pasiekiamas tik tada, kai telefone yra SIM kortel.

## **Skambuči peradresavimas**

Skambuči peradresavimo funkcijoje galite pasirinkti, kokiais atvejais norite peradresuoti skambut kitą SIM kortelę. Galite pasirinkti peradresuoti skambut kitą numer tuo atveju, kai esate užimtas arba kai skambut neatsakoma.

## **Išplstiniai skambuči nustatymai**

Išplstiniuose skambuči nustatymuose galite nustatyti varias parinktis. SIM kortelje 1 arba 2 galima pasirinkti balso pašto arba laukiančio skambučio nustatymą.

## **Ryšio testas**

Meniu punkte Ryšio testas paleidžiamas interneto ryšio testas. Rezultate pateikiama informacija apie interneto ryšio kokybę ir BlindShell serverio prieinamumą.

## **SIM kortels**

Meniu punktas „SIM kortels“ leidžia valdyti pasirinktas SIM korteles išeinantiems skambučiams, siunčiamiems pranešimams arba duomen perdavimui.

Pastaba: šis meniu punktas galimas tik tada, kai telefone yra dtos SIM kortels.

## **Mgstamiausios programos**

Meniu punktas Mgstamiausios programos leidžia tvarkyti mgstamiausi program sąrašą. Šis sąrašas greitai pasiekiamas paspaudus šonin veiksmo mygtuką. Nordami traukti programą mgstamiausias, pasirinkite meniu punktą Pridti mgstamą programą. Nordami pašalinti programą iš mgstamiausi arba pakeisti jos vietą sąrašė, pasirinkite programą paspausdami patvirtinimo mygtuką.

Patarimas: nordami perjungti programas, naudokite šonin mygtuką. Pavyzdžiui, jei mgstamiausiose programose išsaugotas el. paštas ir kita programa, galite greitai pereiti nuo el. pašto prie kitos programos ir gržti prie pradins programos naudodami gržimo mygtuką.

## **Ekrano skaitytuvas**

Sąrašo element skelbimas - jis skelbia element, esanči vienas po kitu trečiosios šalies programoje, eiliškumą, pavyzdžiui: 1 iš 3, 2 iš 3, 3 iš 3.

Tinklelio elemento skelbimas - skelbia tam tikr element eilutes ir stulpelius 3-iosios šalies programoje, pavyzdžiui, nuotrauk albume.

## **Luna balso asistentas**

Šis meniu punktas leidžia keisti „Luna“ balso asistento savybes.

Luna su dirbtinio intelekto savybmis - jei ši funkcija jungta, „Luna“ naudos dirbtin intelektą, kad suteikt išplstines sąveikos su telefonu ir programomis funkcijas, gali atsakyti smulkius klausimus arba ieškoti už jus interneto naršyklje. Nordami jungti, bsite paprašyti sutikti su taisyklmis ir sąlygomis.

## **SD kortels formatas**

- SD kortels formatavimas - tai jos paruošimas naudoti ištrinant visus esamus duomenis ir sukuriant naują fail sistemą. Šio proceso metu kortel paruošiama naujiems failams saugoti.



- Prieš formatuodami būtina nukopijuokite visus svarbius failus kitą renginį, nes formatuojant bus ištrinti visi kortelėje esantys duomenys.

## Kam gali būti naudojamas SD kortelės formatavimas:

- Visiems duomenims ištrinti: Formatuojant visiškai ištrinami visi SD kortelėje esantys failai.
- Klaidoms ištaisyti: Jei SD kortelėje yra klaidų arba ji veikia neteisingai, formatuojant dažnai galima išspręsti šias problemas.

Pastaba: Šis meniu punktas pasiekiamas tik tada, jei yra SD kortelė.

## Data, laikas ir laiko juosta

Meniu punktas „Data, laikas ir laiko juosta“ leidžia jungti ir išjungti automatinį laiko ir datos nustatymą, keisti laiko formatą ir laiko juostą.

- Norėdami jungti automatinį laiką ir datą, pasirinkite meniu punktą „Laikas ir data“. Kai funkcija jungta, laikas ir data automatiškai nustatomi iš tinklo. Telefone turi būti SIM kortelė.
- Jei norite rankiniu būdu nustatyti laiką ir datą, pirmiausia išjunkite automatinį laiko ir datos nustatymą.

## Kalba

Meniu punktas „Kalba“ leidžia pakeisti numatytąją telefono kalbą.

## Sistemos atnaujinimas

Meniu punktas Sistemos atnaujinimas leidžia atnaujinti telefono programinęrangą. Atnaujinimuose atsiranda naujų funkcijų, patobulinamos esamos funkcijos ir ištaisomos klaidos. Apie naują atnaujinimą pranešama pranešimu.

Jei norite rankiniu būdu patikrinti, ar yra atnaujinimas, pasirinkite meniu elementą Patikrinti, ar yra atnaujinimas. Jei yra atnaujinimas, pasirinkite Atsisisti atnaujinimą, tada diegti atnaujinimą. Norint diegti naujinimą, reikia turėti interneto ryšį.

Svarbus pranešimas:

- Atnaujinimo procesas trunka kelias minutes. Apie atnaujinimo eigą busite informuoti. Atnaujinimo metu telefonas kalba roboto balsu.

- Atnaujinimo proceso metu neišjunkite telefono ir neatlikite su juo kit veiksm. Taip elgdami gali sugadinti telefono programinę rangą, todl telefoną reiks sisti taisyti.

Paskutin parinktis yra Rodyti pakeitim istoriją. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie programins rangos versijas ir pakeitimus.

## Informacija apie telefoną

Menu punkte Apie telefoną pateikiama technin informacija apie telefoną, pvz., programins rangos versija, saugyklos naudojimas ir tinklo informacija. Taip pat suteikiama prieiga prie aptarnavimo menu su gamyklinio atstatymo ir atsargins kopijos kremo parinktimi.

## Programins rangos versijos

Čia saugoma informacija apie sistemos versiją, ROM versiją arba GIT.

## Informacija apie tinklą

Čia saugoma informacija apie SIM kortelę, „WiFi“ IP adresą arba „Bluetooth“ MAC adresą.

## Aptarnavimo menu

Funkcija „Aptarnavimo menu“ skirta supaprastinanti tam tikras aptarnavimo operacijas. Norint naudotis aptarnavimo menu, telefonas turi bti perkraunamas specialiu, ne prastos operacins sistemos režimu. Aptarnavimo menu nra „BlindShell“ telefono sistemos dalis, todl skambuči primimas ir kitos standartins telefono funkcijos yra nepasiekiamos. Nordami išeiti iš aptarnavimo menu, pasirinkite menu punktą „Paleisti telefoną iš naujo“.

## Atsargin duomen kopija

Funkcija Atsargins duomen kopijos sukurs failą su vidiniais naudotojo duomenimis. Atsargins duomen kopijos funkcija neišsaugo duomen, saugom SD atminties kortelje, jei ji yra.

- Nordami sukurti atsarginę duomen kopiją, dkite telefoną SD atminties kortelę arba USB C atmintinę. Jei yra abu, atsargins kopijos failas bus išsaugotas SD atminties kortelėje.
- Pasirinkite meniu punktą Atsargin duomen kopija.
- Pasirinkite atsargins kopijos tipą, galimos šios parinktys: Pilna atsargin kopija išsaugos naudotoj program nuostatas ir telefono nustatymus, skaitant laikmenas, saugomas vidinje telefono atmintyje. Pilna atsargin kopija be laikmenos daro tą pat, išskyrus laikmenas, saugomas telefono vidinje atmintyje.
- Atsargins kopijos failas bus sukurtas su laiko žyma ir pltniu.

## Atkurti duomenis

Funkcija Aatkurti duomenis leidžia atkurti naudotojo duomenis iš atsargins kopijos failo, anksčiau sukurto naudojant funkciją Atsargin duomen kopija. Atsargins kopijos failas turi bti išsaugotas SD atminties kortelėje arba USB C atmintinje, dtoje telefoną. Svarbus pranešimas: Js duomenys bus perrašyti atliekant duomen atkrimo operaciją.

## Gamyklini duomen atstatymas

Menui punktas „Gamyklini duomen atkrimas“ atliks vadinamąj gamyklin telefono atstatymą. Šios operacijos metu bus ištrinti visi naudotojo duomenys ir telefonas grš pradinę bseną.

## Atsargin telefono ir programos duomen kopija

Atsargins kopijos krimo funkcija leidžia kurti ir atkurti programos duomen atsargines kopijas. Atsargins kopijos išsaugomos SD kortelėje, iš kurios vliau jas galima atkurti. Taip pat juos per SD kortelę galima perkelti kitą „BlindShell Classic 3“ telefoną atkurti.

## Atsargini kopij krimas

- Jei atsarginio kopijavimo funkcija jungta, atsargins kopijos sukuriamos automatiškai fone maždaug kartą per dieną.
- Nordami rankiniu bdu sukurti atsarginę kopiją: – Patvirtinkite meniu elementą „Rankinis atsarginis kopijavimas“. – Nordami sukurti vis program atsargines kopijas, pasirinkite „Kurti atsarginę vis program kopiją“.
  - Nordami sukurti atsarginę konkrečios programos kopiją, pasirinkite meniu elementą „Pasirinkti programą“.

## Atsargini paket sąrašas

- Nordami peržirti arba tvarkyti atsarginius paketus, patvirtinkite meniu elementą „Atsargini paket sąrašas“. – Pasirinkę atsargin paketą „Atsargini kopij paket sąrašė“, galite:
  - Peržirkite atskiras atsargines kopijas pakete, patvirtindami meniu elementą „Turinys“.
  - Atkurkite visas paketo atsargines kopijas, patvirtindami meniu elementą „Atkurti“.
  - Peržirkite pakete esanči atsargini kopij saugyklos struktrą ir dydžius pasirinkę meniu punktą „Saugyklos naudojimas“.

## Atsargini kopij atkrimas

- Nordami atkurti programos atsarginę kopiją:
  - Pasirinkite meniu elementą „Turinys“.
  - Pasirinkite norimą paketą.
  - Patvirtinkite paketą ir pasirinkite meniu elementą „Atkurti atsarginę kopiją“.
- Nordami ištrinti atsarginę programos kopiją:
  - Pasirinkite meniu elementą „Turinys“.
  - Pasirinkite norimą paketą.
  - Patvirtinkite paketą ir pasirinkite meniu elementą „Ištrinti atsarginę kopiją“.

## Duomen perklimas

Duomen perklimas yra vienkartin operacija, skirta perkelti vartotojo duomenis iš BlindShell Classic 2 naują BlindShell Classic 3. Tai apima atsargini kopij krimą BlindShell Classic 2, j perklimą kartu su diegt program sąrašu ir duomen atkrimą BlindShell Classic 3. Duomenys perduodami naudojant Wi-Fi Direct technologiją.

Perklimo pradžioje galite pasirinkti, ar perkelti medijos aplank turin telefono vidinje atmintyje (pvz., muziką, filmus, dokumentus, tinklalaidės). Medijos duomenis taip pat galima perkelti atskirai (pvz., naudojant kompiuter per MTP arba fail tvarkyklę failams perkelti SD kortelę). Medijos duomen traukimas perklimo paketą žymiai padidina jo dyd, todl abiejuose renginiuose reikia daugiau laisvos vietos ir pailgja perdavimo laikas.

## Svarbs pranešimai

- Kad perklimas būtų skmingas, „BlindShell Classic 3“ turi būti prijungtas prie interneto. „BlindShell Classic 2“ nereikalauja interneto ryšio.
- Norint pradėti perklimą, abu renginiai turi būti krauti bent 25 % arba prijungti prie kroviklio. – Atkurus program atsargines kopijas iš „BlindShell Classic 2“, visi esami t program duomenys bus perrašyti „BlindShell Classic 3“.
- Norint sukurti perklimo paketą, reikia laisvos vietos. Jei dta SD kortelę, ji bus naudojama šiam tikslui.
- Jei turite daug program, kuriose yra daug duomen, arba turite vidinę laikmeną, procesas gali užtrukti ilgiau. Ekstremaliais atvejais migracijos procesas gali užtrukti iki valandos.
- Bus perkelti tik mažesni nei 150 MB taikomios programos duomenys.
- Duomen perdavimui naudojama „Wi-Fi Direct“ technologija 5 GHz dažni juostoje. Perdavimo greitis gali skirtis priklausomai nuo vietini „Wi-Fi“ trikdži ir aplinkos sąlyg. – Trečij šali programos (išskyrus populiarias programles) nebus automatiškai diegtos „BlindShell Classic 3“. Tačiau jei trečiosios šalies programl palaiko atsargins kopijos krmo funkciją, jos duomenys bus traukti perklimo paketą. Šias atsargines kopijas galima atkurti rankiniu bdu iš naujo diegus programą „BlindShell Classic 3“.

## Perkeliama

1. Padkite telefonus BlindShell Classic 2 ir BlindShell Classic 3 vienas šalia kito.
2. „BlindShell Classic 3“:
  - Prijunkite telefoną prie interneto (per Wi-Fi arba SIM kortelę su mobiliaisiais duomenimis). Rekomenduojamas „Wi-Fi“ ryšys arba neribotas mobiliojo ryšio duomen planas, nes atsisiunčiamos programos gali viršyti duomen plano limitus.
  - Meniu „Nustatymai“ paleiskite „Perkelti duomenis iš BlindShell Classic 2“ ir patvirtinkite savo ketinimą tęsti.
3. „BlindShell Classic 2“:
  - Pagrindiniame ekrane surinkite \*#123# ir patvirtinkite parinkt „Perkelti duomenis BlindShell Classic 3“.
  - Patvirtinkite savo ketinimą tęsti.
4. Stebkite perklimo paketo krimą „BlindShell Classic“ 2. Bus rodoma atskir program eiga.
5. renginiai automatiškai prisijungs ir prasids duomen perdavimas.
6. Stebkite perklimo paketo perklimą iš BlindShell Classic 2 BlindShell Classic 3.
7. Kai perklimas bus baigtas, „BlindShell Classic 2“ pasigirs skmingas garsas.
8. „BlindShell Classic 3“:

- Stebkite perklimo paketo ištraukimą telefono saugyklą.
  - Stebkite program atsisiuntimą ir diegimą.
  - Stebkite programos duomen atkirimą.
9. Kai perklimas bus baigtas, „BlindShell Classic 3“ bus paleistas iš naujo ir bus paruoštas naudoti.

## 5.7 Vartotojo vadovas

Meniu punkte Vartotojo Vadovas pateikiamas šis dokumentas, suskirstytas skyriais.

- Atidarykite BlindShell vadovą - visą vadovą rasite čia. Paspaudus patvirtinimo mygtuką, bus rodomos tokios parinktys kaip Turinys ir Paieška.
- Naršyti taikomj program vadovus - čia galima rasti tam tikros taikomosios programos vadovus.
- Visuotin paieška - Visuotin paieška visuose vadovuose pagal raktinius žodžius.

## 5.8 Išjungti telefoną

Meniu punktas „Išjungti telefoną“ išjungs telefoną. Šiam veiksmui atlikti reikalingas patvirtinimas.

## 5.9 Praleisti pranešimai ir informacija apie telefono bseną

Nordami parodyti informaciją apie telefono bseną, trumpai paspauskite kairj veiksmo mygtuką. Š veiksmą galima atlikti bet kuriuo metu naudojantis telefonu. Sąrašė pateikiama ši informacija:

- Pranešimai - pasirinkite, jei norite peržirti praleist pranešim sąrašą.
- Dabartinis laikas ir data - pasirinkite, jei norite atidaryti kalendoriaus programą.
- WiFi bseną - pasirinkite, jei norite atidaryti WiFi nustatymus.
- „Bluetooth“ bseną - pasirinkite, kad atidarytumte „Bluetooth“ nustatymus.
- Tinklo bseną - pasirinkite, jei norite jungti/ išjungti mobiliuosius duomenis.
- Akumulatoriaus bseną.

## **5.10 Greitasis meniu**

Ilgai paspaudę kairį veiksmo mygtuką, rodysite greitąjį meniu, kuriame galite lengvai pasiekti vairius nustatymus ir funkcijas. Kai tai manoma, galima pasirinkti teksto kopijavimo parinktį.

## **5.11 Mgstamiausios programos**

Nordami greitai pasiekti mgstamiausias programas, paspauskite šoninį veiksmo mygtuką. Taip atidaromas mgstamiausias traukt program sąrašas. Nordami traukti programą mgstamiausias, pasirinkite meniu punktą „Pridti mgstamiausią programą“. Jei norite atlikti tolesnius pakeitimus, pavyzdžiui, nustatyti program eiliškumą sąrašė, eikite telefono nustatymus.

## 6 Technins specifikacijos

### 6.1 Ryšiai

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71
  
- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- „Bluetooth“: 4.2
- „WiFi“: 2.4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM radio receiver
- NFC

### 6.2 Technin ranga

- Išmatavimai: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Svoris: 100 g (telefonas), 49 g (baterija)
- Ekranas: 2,83“ (480 x 640)
- Atmintis (RAM): 3 GB
- Vidin atmintis: 2,7 ml (240 GB): 32 GB (naudotojui prieinama 22 GB)
- Išorin atmintis: „micro SD“ atminties kortel iki 128 GB (FAT32)
- Fotoaparatas: 13 MP
- SIM kortel: Dvi micro-SIM
- Baterija: 3000 mAh
- Garsiakalbis: 1.5 W
- Mikrofonas: Dvigubas mikrofonas, triukšmo mažinimas
- 3,5 stereofoninio garso lizdas
- USB Type-C
- Mygtukai: SOS, garsumo, šoninis veiksmo mygtukas
- Indikacinis šviesos diodas
- Kameros LED žibintuvlis
- LED žibintuvlis

### 6.3 Jutikliai



- Magnetometras
- Barometras
- Akselerometras
- Giroskopas
- Artumo jutiklis
- Šviesos jutiklis

## **6.4 Sertifikatai**

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

## 7 Reguliarus naudojimas ir saugos informacija

### 7.1 Bendra naudojimo ir saugos informacija

#### Asmeninis naudojimas

- Neardykite telefono. Vienintelis nuimamos telefono dalys yra galinis dangtelis ir baterija. Norint pasiekti akumulatoriaus skyri, nereikia joki ranki. Išardžius telefoną, jo garantija nebegalioja.
- Telefoną naudokite tik pagal paskirt ir tik vadovaudamiesi vartotojo vadovu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą telefonui ar aplinkai dėl netinkamo renginio naudojimo.
- Nenaudokite sugadinto telefono. Prieš naudodami telefoną, patikrinkite, ar jis nepažeistas. Naudodami sugadintą telefoną galite dar labiau j sugadinti arba susižeisti patys. Kreipkitės pardavją dėl garantinio ir kitokio remonto.
- Išjunkite renginį, kai neleidžiama naudotis mobiliaisiais telefonais arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavoj. Laikykitės vis nurodym vietose, kur galioja ribojimai.
- Naudojant neoriginalius priedus gamintojas negali garantuoti tinkamo telefono veikimo. Jei nuspręsite naudoti neoriginalius priedus, pirmiausia pasitarkite su pardavju.
- Nordami išvengti galim klausos pažeidim, venkite garsaus klausymosi ilgą laiką. Telefono garsiakalbis ir ausin yra labai garss. Bkite ypač atsargus nustatydami didžiausią garsą, ypač kai telefonas yra arti j aus.
- sitikinkite, kad kelyje naudodamiesi ausimis girdite aplinkos garsus ir galite išvengti potencialiai pavojing eismo situacij.
- Telefonas nra atsparus vandeniui ar dulkms, laikykite j sausai. Saugokite nuo bet kokio sąlyčio su skysčiu.
- Nenaudokite telefono, kur yra daug dulki, dm, drgnoje aplinkoje ar šalia magnetinio lauko. telefono vid patekęs purvas ar drgm gali j sugadinti.
- Laikykite telefoną atokiau nuo šilumos šaltini ir tiesiogini sauls spinduli. Nepalikite telefono transporto priemonje ar tokiose vietose, kur temperatra gali viršyti 45°C (113°F).
- Nenaudokite telefono vairuodami, važiuodami dviračiu ar kita transporto priemone. Visada laikykits vietos mobilij rengini naudojimo statym.
- Nedkite telefono ar jo pried mikrobang krosnelę.
- Nelaikykite telefono prie kreditini korteli ar atminties rengini, kuriuose informacija laikoma magnetinje juostelje. Telefono garsiakalbyje montuotas magnetas, kuris gali ištrinti magnetinse laikmenose talpinamą informaciją.

## Baterija ir krovimas

- Nordami, kad baterija veikt optimaliai, stenkitės ją laikyti 5°C–30°C (41°F–86°F) temperaturoje. Trumpai paveikta šiltesns ar šaltesns temperatros baterija nebus pažeista, tačiau ilgai veikiant ekstremaliai temperatrai, baterijos talpa ir veikimo laikas suprasts.
- Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją, kai telefonas nenaudojamas ilgą laiką. Tokiu atveju baterija idealiai turt bti krauta maždaug 60 proc. Tai pailgins jos veikimo laiką ir išsaugos maksimalią talpą.
- Jokiu bdu neardykite, nepjaustykite, netraiškykite, nelankstykite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijos. Pažeista ji gali užsidegti. Tai nra labai tiktina, tačiau manoma. Atminkite, kad baterija yra pavojingiausia telefono dalis.
- Nebandykite taisyti ar modifikuoti baterijos. Tai gali ją sugadinti, sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Niekada nenaudokite sugadintos baterijos, kroviklio ar krovimo laido. Baterija ar kroviklis gali užsidegti arba sukelti elektros šoką.
- Naudokite tik originalią bateriją ir tik su tuo telefonu, kuriam ji skirta. Baterija skirta tik šiam konkrečiam renginiui. Kitos baterijos gali bti netinkamos arba turti skirtingas savybes ir gali sugadinti js telefoną.
- Vis baterij veikimo laikas ribotas, po keli šimt krovimo cikl j talpa sumažs.
- krovimo adapteris skirtas naudoti tik patalpose.
- Traukdami krovimo adapter iš maitinimo lizdo, traukite adapter, o ne laidą.
- Kai nenaudojate, ištraukite krovimo adapter iš maitinimo lizdo.
- Niekada nelieskite adapterio šlapiomis rankomis.
- Perdirbimas
- Panaudotus elektroninius gaminius, baterijas ir pakavimo medžiagas visada atiduokite tam skirtas atliek surinkimo vietas. Neišmeskite ši produkt su neršiuotomis komunalinmis atliekomis. Jei nežinote, kaip utilizuoti telefoną, jo priedus ar pakuotę, susisiekite su pardavju.

## Maži vaikai ir gyvnai

Telefoną ir jo priedus laikykite mažiems vaikams ir gyvnams nepasiekiamoje vietoje. Js telefone (arba tarp kartu su juo parduodam pried) yra maž dali, plastikini element ir detali aštriais kraštais, kurios gali sužeisti arba kuriomis galima užspringti.

## Medicinos ranga ir trukdžiai

- Radijo sistuv, skaitant belaidžius telefonus, veikimas gali trikdyti medicinos rengini su EMI apsauga veikimą. Kreipkits gydytoją arba medicinos renginio gamintoją,

kad sužinotumte, ar jis tinkamai apsaugotas nuo išorinis elektromagnetins energijos.

- Kad išvengtumte galim trukdži, implantuojam medicinos rengini gamintojai rekomenduoja išlaikyti bent 15,3 centimetro (6 coli) atstumą tarp belaidžio ir medicinos rengini. Asmenys, besinaudojantys tokia ranga, turt laikytis ši nurodym:
  - Belaid rengin visada laikykite toliau nei 15,3 cm (6 coli) atstumu nuo medicinos renginio.
  - Nelaikykite belaidžio renginio kišenje ties krtine.
  - Belaid rengin laikykite prie ausies, esančios kitoje pusje, nei medicinos renginys.
  - Išjunkite belaid rengin, jei yra koki nors priežasči tarti trukdžius.
  - Laikykitis implantuoto medicinos renginio gamintojo nurodym.
  - Jei turite klausim apie belaidžio renginio naudojimą turint medicinos renginio implantą, kreipkitis savo sveikatos priežiros paslaug teikją.

## **SAR lygis**

- Telefonas skirtas naudoti prastoje buitine aplinkoje.
- Aukščiausia nustatyta telefono specifins sugerties spartos (SAR) vert atsižvelgiant CE standartus, atliekant bandymus greta galvos, yra 0,623 W/kg (10 g), o tinkamai laikant prie kno – 1,474 W/kg (10 g). Mažiausias darbinis atstumas iki kno 5 mm.

## **Programin ranga ir paslaugos**

Siloma esama telefono programin ranga, galimi jos trkumai. Gamintojas netvirtina, nežada ar negarantuoja telefone pateikiamo turinio tikslumo, išsamumo ar tinkamumo ir neatsako dl su tuo susijusi klaid ir rangos neveikimo.

- Kai kurioms programlms tinkamai veikti reikia interneto ryšio.
- Kai kurios paslaugos gali neveikti dl serveri sutrikim ar trečij šali paslaug teikimo ribojim.
- Telefono teikiama informacija ne visada gali bti tiksli (pvz., vieta, spalv perteikimas, or informacija ir kt.).
- Gamintojas joku bdu nra atsakingas už trečij šali telefono programlse pateikiamą turin.
- Programin ranga nuolat atnaujinama. Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio spjimo keisti programinę rangą ar vartotojo vadovo turin.

## **Kilus abejoni kreipkits pardavją**

Jei turite klausim, abejoni ar reikia pagalbos, susisiekite su atstovu, iš kurio pirko-  
te telefoną. Taip pat galite susisiekti tiesiogiai su telefono gamintoju el. paštu **in-  
fo@blindshell.com**.

## 8 Reguliavimo informacija

### 8.1 Teisin informacija

#### Teisin informacija -- EU

##### Supaprastinta atitikties deklaracija

Matapo a.s. pareiškia, kad radijo rangos tipo mobilusis telefonas atitinka ES direktyvą 2014/53/ES

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: [www.blinds-hell.com/conformity](http://www.blinds-hell.com/conformity)

##### Informacija naudotojams apie EE atliek šalinimą

Šis ant gaminio ir (arba) pridedamuose dokumentuose esantis simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninės rangos atliek (EEA) negalima išmesti kartu su bendromis buitinių atliekomis. Prašome pristatyti š (šiuos) produktą (-us) utilizuoti ir perdirbti specialias atliek surinkimo vietas, kur jis (jie) bus nemokamai priimtas (-i). Kai kuriose šalyse yra galimyb šiuos produktus grąžinti vietas pardavjui, iš jo sigijus lygiavert naują produktą.

Tinkamas šio produkto utilizavimas tausoja išteklius ir padeda išvengti bet kokio galimo neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai, kuris galt kilti dl netinkamo atliek tvarkymo.

Nordami daugiau informacijos apie artimiausią specialią surinkimo vietą susisiekite su vietos valdžios administracija.

Dl netinkamo ši atliek šalinimo gali bti taikomos js šalies nacionaliniuose statymuose nustatytos baudos.

##### 5GHz dažni ribojimai

rengin galima naudoti tik patalpose, kai jis veikia nuo 5,15GHz iki 5,35GHz dažniu šiose šalyse:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

## Dažni juosta ir galia

Atsižvelgiant radijo rangos direktyvą (RED) 2014/53/ES didžiausia rangos galia yra tokia:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
  
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

# 9 Teisin informacija

## 9.1 Teisin informacija

### Ribota garantija

Telefonui taikoma ribota garantija. Jos laikotarpis yra:

- Jungtinse Amerikos Valstijose, Kanadoje – dvylika (12) mnesi;
- Europos Sąjungoje, Piet Afrikos Respublikoje, Jungtinje Karalystje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje – dvidešimt keturi (24) mnesiai.

Dl garantijos laikotarpio šiame dokumente neišvardintose šalyse ir (arba) regionuose kreipkitis savo pardavimo atstovą.

Trumpiausias baterijos veikimo laikotarpis yra 12 mnesi. Šiuo laikotarpiu jos pajgumas gali sumažti nežymiai. Pasibaigus šiam laikotarpiui bet koks baterijos pajgumo sumažimas ar funkcij praradimas laikomas prastu nusidviju. Ribota garantija sigalioja tą dieną, kai produktą sigyja pirmasis galutinis vartotojas. Ribota garantija taikoma medžiag ir apdirbimo defektams. Jokios kitos garantijos netaikomos.

Garantija netaikoma, neatsižvelgiant pastebtą gedimą, šiais atvejais:

- Normalus gaminio nusidvijimas ir baterijos krovos sumažimas ją naudojant.
- Pažeidimai dl netinkamo naudojimo, drgms, skysči ar šilumos šaltini poveikio.
- Pažeidimai, atsirandantys naudojant ne gamintojo tiekiamus priedus ar jungtis.
- Pažeidimai, atsirandantys gaminiui nukritus arba dl pernelyg didelio suspaudimo atsiradus trkimams ar lžus dalims.
- Nesilaikant saugos, reglamentavimo ir teisins informacijos dokumente pateikt nurodym.
- Pažeidimai, atsirandantys naudojant neoriginalią bateriją arba „BlindShell“ bateriją naudojant su kitu renginiu.
- Pažeidimai, atsirandantys dl negalioj atstov bandymo taisyti rengin.

Ši ribota garantija netaikoma jokiems tinklo paslaug sutrikimams, pavyzdžiui, mobilus ar bevielio interneto ryšio sutrikimams.

Siloma esama telefono programin ranga, galimi jos trkumai.

Norint išvengti nepageidaujamo duomen praradimo, rekomenduojame bent kartą per mnes sukurti atsarginę vartotojo duomen kopiją. Gamintojas neatsako už duomen praradimą dl netinkamo renginio veikimo, jo taisymo ar keitimo.



## **Gamintojo atsakomybs ribos**

Čia aprašyta garantija nurodo visą „Matapo“ su produktu susijusios atsakomybs apimt. „Matapo“ jokiū būdu nebus atsakinga už žalą, viršijančią produkto pirkimo kainą, arba, netaikant apribojim, dėl bet kokiū komerciniū nuostoliū, naudojimo, laiko, duomen, reputacijos, galimybi, prestižo, pelno ar santaup praradimo, nepatogum ar atsitiktin, specialiosios, pasekmi ar baudžiamosios žalos.

galioti „Matapo“ atstovai neprisiima jokios atsakomybs, susijusios su renginio naudojimū ar netinkamu naudojimū.